



MANUAL DE UTILIZARE - FERASTRUU CIRCULAR CU MASA TS800 EVOTOOLS
USER MANUAL - TABLE SAW TS800 EVOTOOLS
MANUALE D'USO - SEGA CIRCOLARE DA BANCO TS800 EVOTOOLS
MANUAL DE USUARIO - SIERRA CIRCULAR DE MESA TS800 EVOTOOLS
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ASZTALI KÖRFÚRÉS Z TS800 EVOTOOLS
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ TS800 EVOTOOLS
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - НАСТОЛЕН ЦИРКУЛЯР TS800 EVOTOOLS
BEDIENUNGSANLEITUNG - TISCHKREISSÄGE TS800 EVOTOOLS
MANUEL D'UTILISATION - SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE TS800 EVOTOOLS
MANUAL DO UTILIZADOR - SERRA CIRCULAR DE BANCADA TS800 EVOTOOLS



Descriere

1. Rigla
2. Masa lucru
3. Aparatoare panza
4. Ghidaj paralel
5. Ghidaj taiere 45°
6. Surub fixare ghidaj paralel
7. Intrerupator On/Off
8. Cablu alimentare
9. Surub fixare unghi taiere
10. Rigla unghi taiere
11. Aparatoare inferioara panza
12. Orificiu evacuare praf



Accesorii:

- 1 x panza de taiere (200 x 2.4 x 16mm)
- 2 x chei inlocuire panza

Specificatii tehnice

Cod produs	679094
Tensiune / Frecventa	220-240V / 50-60Hz
Putere nominala	800W
Turatie in gol	2950 rpm
Diametru disc	200 x 2.4 x 16mm
Adancime de taiere	27 mm – 45 mm
Unghi de taiere	45° - 90°
Nivel zgomot (LWA)	106 dB(A)
Clasa de izolare	I
Grad de protectie	IP20
Timp continuu de functionare S2	10 min
Adancimea maxima de taiere la 90°	45 mm
Adancimea maxima de taiere la 45°	27 mm
Accesorii	Disc circular vidia
Masa neta	~10.4 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi uneltele electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a il scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi uneltele electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi uneltele electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza. Nu folositi uneltele electrice ale caror intreruptoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare in aer liber, folositi cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea in mediul exterior.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati uneltele electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Nu folositi uneltele electrice daca sunteti obosit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a

medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.

- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.



- In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: ochelari de protectie, antifoane, masca de protectie respiratorie si manusi de protectie.

Este recomandat sa purtati incaltaminte de protectie care sa va asigure aderența sporita.

- Daca exista posibilitatea de instalare a dispozitivelor de evacuare a prafului atunci asigurati-va ca acestea sunt conectate si utilizate corect.
- Faceti pauze ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseala care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci cand nu le folositi.



- Utilizati numai prize cu impamantare in stare corespunzatoare de functionare, conform normelor in vigoare.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice ferastraului circular cu masa

- Montati produsul pe o suprafata plana si stabila pentru a evita alunecarea acestuia in timpul functionarii. Este obligatoriu sa fixati produsul pe suprafata de lucru cu suruburi.
- Verificati functionarea corecta a aparatorii de protectie a panzei. Nu utilizati aparatul fara aparatoarea de protectie sau daca aceasta este avariata.
- Toate aparaturile de protectie trebuie sa fie montate corect. Este interzisa utilizarea produsului fara aparatori montate.
- Inspectati panza de taiere inainte de fiecare utilizare. Daca observati deteriorari sau uzura excesiva, inlocuiti panza.
- Utilizati numai accesorii compatibile pentru acest produs. Nu folositi improvizatii si nu incercati sa adaptati accesorii incompatibile.
- Asigurati-va ca ati indepartat toate cheile folosite la montaj inainte sa porniti echipamentul.



- Nu apropiati mana de panza de taiere atunci cand produsul este conectat la sursa de tensiune, indiferent daca panza de taiere se misca sau nu. Nu apropiati mana de panza de taiere, chiar si in situatia in care produsul nu este conectat la sursa de tensiune, daca panza de taiere nu s-a oprit complet.



- Folositi tija de impingere cu care este echipat produsul pentru impingerea materialului de taiat in timpul taierii. Nu folositi mana pentru impingerea materialului de taiat.

Domeniu de utilizare

Ferastraul circular de masa este utilizat pentru taierea rapida si precisa a materialelor din lemn.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

A NU SE FOLOSII LA TAIEREA LEMNELOR CU SECTIUNE ROTUNDA!

Montaj

ATENȚIE! DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA INAINTEA INCEPERII ORICAREI OPERATIUNI DE MONTAJ, REGLARE SAU INTRETINERE.


Montaj aparatoare panza (3)

Desfaceti cele 2 suruburi ale ramei (a) si scoateti rama.

Slabiti suruburile de fixare a suportului aparatorii (b) si pozitionati suportul aparatorii in locas. Strangeti ferm suruburile de fixare a suportului aparatorii. Verificati ca suportul sa fie aliniat cu fanta panzei.

Remontati rama; strangeti ferm suruburile.

Cuplati aparatoarea la suportul de fixare cu ajutorul surubului (c); strangeti piulita la mana doar. Verificati ca aparatoarea sa se miște liber sus-jos si sa fie aliniata cu fanta panzei.

**Montaj ghidaj paralel**

Asezati sina de ghidaj paralel (4) pe masa de lucru (2), longitudinal.

Asezati o contraplaca filetata la un capat al sinei de ghidaj (4), sub masa de lucru (2) si infiletati cu mana un surub cu cap fluture astfel incat acesta sa conecteze capatul sinei cu contraplaca.

Repetati operatiunea si la celalalt capat al sinei de ghidaj paralel. Pentru miscarea ghidajului paralel (4) in pozitia dorita, slabiti suruburile si miscati ghidajul; pentru fixarea ghidajului paralel, strangeti ferm cu mana cele 2 suruburi.

Montaj ghidaj taiere 45°


Introduceti ghidajul de taiere la 45° (5) pe sina ghidajului paralel (4) astfel incat acesta sa gliseze.


Montaj/inlocuire panza de taiere

**ATENȚIE! PURTATI MANUSI CU PROTECTIE IMPOTRIVA TAIERII ATUNCI CAND MANEVRATI PANZA DE TAIERE! PERICOL DE TAIERE!
UTILIZATI DOAR PANZE DE TAIERE COMPATIBILE!**

Desfaceti suruburile de prindere (a) ale aparatorii inferioare a panzei (11) (figura alaturata) si inlaturati cu grija aparatoarea.

Asezati cheia hexagonala inclusa in pachet (c) pe piulita de strangere, apoi cheia de ax (f), precum in figura de mai jos. Slabiti piulita cu cheia hexagonala (c) in timp ce tineti axul blocat cu cheia de ax (f). Odata slabita piulita, scoateti cheile si desfiletati complet piulita cu mana.





Scoateti flansa exteriora (d). Scoateti panza veche (e). Asezati panza noua de taiere pe flansa interioara. Acordati atentie la centrarea panzei pe buza flansei interioare. Montati panza noua de taiere urmarind pasii de demontare in ordine inversa. Verificati ca panza sa fie centrata, sa nu aiba joc lateral sau vertical si sa se miste usor. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, repetati operatiunea de montare a panzei.

Evacuare praf

Produsul este prevăzut cu adaptor de cuplare a unui sistem de colectare sau extracție a prafului (12).

Utilizare



ATENȚIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.



ATENȚIE! UTILIZATI INTOTDEAUNA PANZE COMPATIBILE, DE TIPUL, DIMENSIUNILE SI TURATIA CORESPUNZATOARE ECHIPAMENTULUI. NU UTILIZATI PANZE DETERIORATE, UZATE EXCESIV SAU FISURATE. NU UTILIZATI DISCURI DIN OTEL RAPID!

Fixare pe suprafata de lucru

Fixati produsul pe o suprafata stabila, solida, plana. Fixati produsul cu suruburi de suprafata **de** lucru, utilizand orificiile existente pe cadrul suport.

Reglarea unghiului de taiere

Slabiti cele 2 suruburi de reglare a unghiului (9) si reglati unghiul la valoarea dorita. Strangeti ferm cele 2 suruburi dupa reglare.

Executare taieturi

Utilizati ghidajele (4) sau (5), in functie de tipul taieturii pe care doriti sa o realizati.

Inspectati piesa de taiat inainte de a realiza taierea: aceasta nu trebuie sa contina cuie, suruburi, capse sau alte componente metalice sau de alt tip. Indepartati toate corpurile straine inainte de inceperea taierii.

Asezati piesa de taiat pe masa de lucru (2), fara ca aceasta sa intre in contact cu panza de taiere. Porniti produsul apasand intrerupatorul (7) in pozitia ON. Asteptati ca panza sa atinga turatia maxima.

Folositi tija de impingere pentru avansarea piesei de taiat inspre panza de taiere.



ATENȚIE! NU FOLOSITI MAINILE PENTRU IMPINGEREA PIESEI DE TAIAT! PERICOL DE TAIERE!

Dupa finalizarea utilizarii, opriti produsul apasand intrerupatorul (7) in pozitia OFF, scoateti stecherul din priza si asteptati oprirea completa a panzei inainte de a face orice interventie asupra produsului. Panza poate fi fierbinte imediat dupa oprire; asteptati racirea acesteia.

Suprasarcina – timp maxim de operare

Produsul are un timp maxim de functionare continua S2 10 min. Nu depasiti timpul maxim de functionare continua. Lasati produsul sa se raceasca corespunzator (cel puțin 10 min). In caz contrar puteti deteriora produsul sau ii puteti micșora durata de viata.

Curatare si intretinere



ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun.
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Vetii putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.

Description

1. Ruler
2. Worktable
3. Blade guard
4. Parallel guide
5. 45° cutting guide
6. Parallel guide locking screw
7. On/Off switch
8. Power cord
9. Cutting angle locking screw
10. Cutting angle scale
11. Lower blade guard
12. Dust extraction port



Accessories:

- 1 x saw blade (200 x 2.4 x 16mm)
- 2 x blade replacement wrenches

Technical specifications

Product code	679094
Voltage / Frequency	220-240V / 50-60Hz
Rated power	800W
No-load speed	2950 rpm
Blade diameter	200 x 2.4 x 16mm
Cutting depth	27 mm – 45 mm
Cutting angle	45° - 90°
Sound power level (LwA)	106 dB(A)
Insulation class	I
Protection degree	IP20
Continuous operating time S2	10 min
Maximum cutting depth at 90°	45 mm
Maximum cutting depth at 45°	27 mm
Accessories	Carbide-tipped saw blade
Net weight	~10.4 kg

Thank you for purchasing this EVOTOOLS product, manufactured according to the highest safety and operating standards. Keep this manual for future reference.



Warning! For your safety, carefully read this manual and the general safety instructions before using the equipment. Failure to follow these rules may result in electric shock, fire, and/or personal injury.

General power tool safety warnings

Work area

- Keep the work area clean and well-lit. Dark areas can cause accidents.
- Do not use the product in potentially explosive atmospheres, for example in the presence of flammable liquids, gases, or particles. Power tools generate sparks that can ignite these materials.
- Keep children or unauthorized persons away from the work area. Distractions can cause a loss of control.

Safety measures for power tools



ATTENTION! ALWAYS CHECK THAT THE SUPPLY VOLTAGE CORRESPONDS TO THE VOLTAGE SPECIFIED ON THE PRODUCT RATING PLATE.

- Do not use power tools with wet hands.
- Do not twist the power supply cord of the product.
- Do not carry the product by its power cord and do not pull the power cord to unplug it from the outlet.
- Keep the power supply cord away from heat sources, oil, grease, or sharp objects.
- Check the plug and the power cord regularly. In case of damage, contact an authorized electrician. Do not use power tools with a damaged power cord.
- Visually inspect power tools before starting them. Do not use damaged power tools.
- Before use, check that all screws are tightly secured and that accessories are correctly mounted and fixed.
- Use only compatible accessories. Do not attempt to use or adapt incompatible or improvised accessories.
- Avoid accidental starting. Ensure that the switch is in the "Off" position before plugging the power cord into the outlet. Do not use power tools whose switches do not function properly.
- Do not use the product in rain or excessive moisture conditions. Water entering the inside of the tool increases the risk of a short circuit.
- For outdoor use, use extension cords that are certified and properly marked for outdoor use.
- Do not overload the product! It can be used safely if its operating parameters are respected. Do not use power tools for purposes other than those for which they are intended.

Personal safety measures

- Do not use power tools if you are tired or under the influence of alcohol, drugs, or medication that may affect your ability to concentrate.
- Always wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry. If you have long hair, it must be tied back. There is a risk of them being caught by the moving parts of the machine.



- During use, it is mandatory to wear protective equipment: safety glasses, hearing protection, respiratory protection mask, and protective gloves. It is recommended to wear safety footwear that provides increased grip.

- If there is a possibility to install dust extraction devices, ensure that they are connected and used correctly.
- Take breaks whenever necessary. Continuous use of power tools for long periods of time can cause fatigue which can lead to accidents.
- Turn off power tools when not in use.



- Use only grounded sockets in proper working condition, according to the regulations in force.

Service

Repairs must be carried out only by authorized personnel, by replacing with original accessories and spare parts to avoid accidents due to improper repairs.

Specific safety measures for the table saw

- Mount the product on a flat and stable surface to prevent it from slipping during operation. It is mandatory to secure the product to the work surface with screws.
- Check the correct operation of the blade guard. Do not use the machine without the blade guard or if it is damaged.
- All protective guards must be correctly mounted. It is forbidden to use the product without guards mounted.
- Inspect the saw blade before each use. If you notice damage or excessive wear, replace the blade.
- Use only compatible accessories for this product. Do not use improvisations and do not try to adapt incompatible accessories.
- Ensure that you have removed all wrenches used for mounting before starting the equipment.



- Do not put your hand near the saw blade when the product is connected to the power supply, regardless of whether the saw blade is moving or not. Do not put your hand near the saw blade, even if the product is not connected to the power supply, if the saw blade has not completely stopped.



- Use the push stick provided with the product to push the material being cut during cutting. Do not use your hand to push the material being cut.

Intended use

The table saw is intended for personal use for longitudinal and transverse cutting operations of solid wood, composite wood, and plastic materials.

IT IS NOT DESIGNED FOR INDUSTRIAL USE!

DO NOT USE FOR CUTTING ROUND SECTION WOOD!



Assembly



ATTENTION! DISCONNECT THE ELECTRICAL POWER SUPPLY BEFORE STARTING ANY ASSEMBLY, ADJUSTMENT, OR MAINTENANCE OPERATION.

Blade guard assembly (3)

Loosen the 2 screws of the frame (a) and remove the frame. Loosen the fixing screws of the guard support (b) and position the guard support in its slot. Firmly tighten the fixing screws of the guard support. Check that the support is aligned with the blade slot. Remount the frame; firmly tighten the screws. Connect the guard to the mounting support



using the screw (c); tighten the nut by hand only. Check that the guard moves freely up and down and is aligned with the blade slot.

Parallel guide assembly

Place the parallel guide rail (4) on the worktable (2), longitudinally. Place a threaded counterplate at one end of the guide rail (4), under the worktable (2), and manually screw in a wing screw so that it connects the end of the rail with the counterplate. Repeat the operation at the other end of the parallel guide rail. To move the parallel guide (4) to the desired position, loosen the screws and move the guide; to fix the parallel guide, firmly tighten the 2 screws by hand.

45° cutting guide assembly



Insert the 45° cutting guide (5) onto the parallel guide rail (4) so that it slides.

Mounting/replacing the saw blade



**ATTENTION! WEAR CUT-RESISTANT PROTECTIVE GLOVES WHEN HANDLING THE SAW BLADE! DANGER OF CUTTING!
USE ONLY COMPATIBLE SAW BLADES!**

Loosen the fixing screws (a) of the lower blade guard (11) (adjacent figure) and carefully remove the guard. Place the hex wrench included in the package (c) on the clamping nut, then the shaft wrench (f), as shown in the figure below. Loosen the nut with the hex wrench (c) while holding the shaft locked with the shaft wrench (f). Once the nut is loosened, remove the wrenches and completely unscrew the nut by hand.



Remove the outer flange (d). Remove the old blade (e). Place the new saw blade on the inner flange. Pay attention to centering the blade on the lip of the inner flange. Mount the new saw blade by following the disassembly steps in reverse order. Check that the blade is centered, has no lateral or vertical play, and moves easily. If these conditions are not met, repeat the blade installation operation.

Dust extraction

The product is provided with a coupling adapter for a dust collection or extraction system (12).

Operation



ATTENTION! IF ABNORMAL OPERATING NOISES OCCUR, IMMEDIATELY STOP THE TOOL AND CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER FOR INSPECTION AND REPAIRS.



ATTENTION! ALWAYS USE COMPATIBLE BLADES OF THE TYPE, DIMENSIONS, AND SPEED CORRESPONDING TO THE EQUIPMENT. DO NOT USE DAMAGED, EXCESSIVELY WORN, OR CRACKED BLADES. DO NOT USE HIGH-SPEED STEEL BLADES!

Fixing on the work surface

Fix the product on a stable, solid, flat surface. Secure the product with screws to the work surface, using the existing holes on the support frame.

Adjusting the cutting angle

Loosen the 2 angle adjustment screws (9) and adjust the angle to the desired value. Firmly tighten the 2 screws after adjustment.

Making cuts

Use the guides (4) or (5), depending on the type of cut you want to make. Inspect the workpiece before making the cut: it must not contain nails, screws, staples, or other metallic or any other types of components. Remove all foreign objects before starting to cut. Place the workpiece on the worktable (2) without it coming into contact with the saw blade. Start the product by pressing the switch (7) to the ON position. Wait for the blade to reach maximum speed. Use the push stick to advance the workpiece toward the saw blade.



ATTENTION! DO NOT USE YOUR HANDS TO PUSH THE WORKPIECE! DANGER OF CUTTING!

After finishing use, turn off the product by pressing the switch (7) to the OFF position, remove the plug from the socket, and wait for the blade to come to a complete stop before performing any intervention on the product. The blade can be hot immediately after stopping; wait for it to cool down.

Overload – maximum operating time

The product has a maximum continuous operating time of S2 10 min. Do not exceed the maximum continuous operating time. Allow the product to cool down properly (at least 10 min). Otherwise, you may damage the product or shorten its lifespan.

Cleaning and maintenance



ATTENTION! Before any intervention on the equipment, disconnect the electrical power supply from the mains.

Cleaning

- Keep the housing ventilation slots clean to prevent motor overheating.
- Regularly, preferably after each use, clean the equipment with a soft cloth. If the dirt persists, use a cloth moistened in a soap and water solution.
- Do not use solvents (such as: petrol and derivatives, alcohol) as they can damage the plastic parts.

Maintenance

Our equipment has been designed to operate for a long period of time with a minimum of maintenance. You will always obtain maximum satisfaction during use by following the instructions above.

Storage

- Always clean the housing with a cloth slightly moistened in soapy water before storage.
- Store the product in a place inaccessible to children, in a stable and safe position, in a cool and dry place, avoiding excessively high or low temperatures.
- Protect the product from direct sunlight and keep it in a dark place, if possible.
- Do not keep the product packed in plastic foil or a plastic bag to avoid moisture buildup.



This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive 2012/19/EU, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please return the WEEE to an authorized collection and recycling center.

Descrizione

1. Governate
2. Tavolo da lavoro
3. Protezione della lama
4. Guida parallela
5. Guida di taglio a 45°
6. Vite di bloccaggio della guida parallela
7. Interruttore di accensione/spegnimento
8. Cavo di alimentazione
9. Vite di bloccaggio dell'angolo di taglio
10. Scala dell'angolo di taglio
11. Protezione inferiore della lama
12. Porta di aspirazione della polvere



Istruzioni:

- 1 lama per sega (200 x 2,4 x 16 mm)
- 2 chiavi di ricambio per lame

Specifiche tecniche

Codice prodotto	679094
Tensione / frequenza	220-240 V / 50-60 Hz
Potenza ridotta	800W
Velocità a vuoto	2950 giri/minuto
Diametro della lama	200 x 2,4 x 16 mm
Profondità di taglio	27 mm – 45 mm
Angolo di taglio	45° - 90°
Livello di potenza sonora (lwa)	106 dB(A)
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Tempo di funzionamento continuo S2	10 minuti
Massima profondità di taglio a 90°	45 mm
Massima profondità di taglio a 45°	27 mm
Accessori	Lama per sega con punta in carburo
Peso netto	~10,4 kg

Grazie per aver acquistato questo prodotto EVOTOOLS, fabbricato secondo i più elevati standard di sicurezza e operativi. Conservare questo manuale per future consultazioni.



Attenzione! Per la vostra sicurezza, leggete attentamente questo manuale e le istruzioni generali di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchiatura. Il mancato rispetto di queste regole può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni personali.

Avvertenze generali sulla sicurezza degli utensili elettrici

Area di lavoro

- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le zone buie possono causare incidenti.
- Non utilizzare il prodotto in atmosfere potenzialmente esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o particelle infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare questi materiali.
- Tenere i bambini o le persone non autorizzate lontani dall'area di lavoro. Le distrazioni possono causare una perdita di controllo.

Misure di sicurezza per gli utensili elettrici



ATTENZIONE! VERIFICARE SEMPRE CHE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE CORRISPONDA ALLA TENSIONE SPECIFICATA SULLA TARGHETTA DEI DATI TECNICI DEL PRODOTTO.

- Non utilizzare utensili elettrici con le mani bagnate.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione del prodotto.
- Non trasportare il prodotto tenendolo per il cavo di alimentazione e non tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla presa.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio, grasso o oggetti appuntiti.
- Controlla regolarmente la spina e il cavo di alimentazione. In caso di danni, contatta un elettricista autorizzato. Non utilizzare utensili elettrici con un cavo di alimentazione danneggiato.
- Ispezionare visivamente gli elettro utensili prima di utilizzarli. Non utilizzare elettro utensili danneggiati.
- Prima dell'uso, verificare che tutte le viti siano ben serrate e che gli accessori siano montati e fissati correttamente.
- Utilizzare esclusivamente accessori compatibili. Non tentare di utilizzare o adattare accessori incompatibili o improvvisati.
- Evitare l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "Off" prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa. Non utilizzare utensili elettrici i cui interruttori non funzionino correttamente.
- Non utilizzare il prodotto sotto la pioggia o in condizioni di umidità eccessiva. L'acqua che penetra all'interno dell'utensile aumenta il rischio di cortocircuito.
- Per l'uso esterno, utilizzare prolunghe certificate e opportunamente contrassegnate per l'uso esterno.
- Non sovraccaricare il prodotto! Può essere utilizzato in sicurezza se si rispettano i parametri di funzionamento. Non utilizzare gli elettro utensili per scopi diversi da quelli per cui sono stati progettati.

Misure di sicurezza personale

- Non utilizzare utensili elettrici se sei stanco o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci che potrebbero compromettere la tua capacità di concentrazione.

- Indossate sempre un abbigliamento adeguato. Non indossate abiti larghi o gioielli. Se avete i capelli lunghi, teneteli legati. C'è il rischio che si impiglino nelle parti in movimento della macchina.



- Durante l'utilizzo è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale: occhiali di sicurezza, protezioni per l'udito, maschera di protezione delle vie respiratorie e guanti protettivi. Si raccomanda di indossare calzature di sicurezza

che offrano una maggiore aderenza.

- Se è possibile installare dispositivi di aspirazione della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente.
- Fai delle pause ogni volta che ne senti il bisogno. L'uso continuativo di utensili elettrici per lunghi periodi può causare affaticamento, che a sua volta può portare a incidenti.
- Spegnerne gli utensili elettrici quando non vengono utilizzati.



- Utilizzare esclusivamente prese con messa a terra e in perfette condizioni di funzionamento, conformemente alle normative vigenti .

Servizio

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato, utilizzando accessori e ricambi originali per evitare incidenti dovuti a riparazioni improprie.

Misure di sicurezza specifiche per la sega da banco

- Montare il prodotto su una superficie piana e stabile per evitare che scivoli durante il funzionamento. È obbligatorio fissare il prodotto al piano di lavoro con delle viti.
- Verificare il corretto funzionamento della protezione della lama. Non utilizzare la macchina senza la protezione della lama o se questa è danneggiata.
- Tutte le protezioni devono essere montate correttamente. È vietato utilizzare il prodotto senza le protezioni montate.
- Ispeziona la lama della sega prima di ogni utilizzo. Se noti danni o usura eccessiva, sostituisci la lama.
- Utilizzare esclusivamente accessori compatibili con questo prodotto. Non ricorrere a soluzioni improvvisate e non tentare di adattare accessori incompatibili.
- Assicurati di aver rimosso tutte le chiavi utilizzate per il montaggio prima di avviare l'apparecchiatura.



- Non avvicinare la mano alla lama della sega quando il prodotto è collegato all'alimentazione, indipendentemente dal fatto che la lama sia in movimento o meno. Non avvicinare la mano alla lama della sega, anche se il prodotto non è collegato all'alimentazione, se la lama non si è completamente fermata.



- Utilizzare la bacchetta di spinta fornita con il prodotto per spingere il materiale da tagliare durante il taglio. Non utilizzare la mano per spingere il materiale da tagliare.

Uso previsto

La sega da banco è destinata all'uso personale per operazioni di taglio longitudinale e trasversale di legno massello, legno composito e materiali plastici.

NON È PROGETTATO PER USO INDUSTRIALE!

NON UTILIZZARE PER TAGLIARE LEGNO A SEZIONE TONDA!


Assemblea



ATTENZIONE! SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI OPERAZIONE DI MONTAGGIO, REGOLAZIONE O MANUTENZIONE.

Gruppo di protezione della lama (3)

Allentare le 2 viti del telaio (a) e rimuovere il telaio. Allentare le viti di fissaggio del supporto della protezione (b) e posizionare il supporto della protezione nella sua fessura. Serrare saldamente le viti di fissaggio del supporto della protezione. Verificare che il supporto sia allineato con la fessura della lama. Rimontare il telaio; serrare saldamente le viti. Collegare la protezione al supporto di montaggio utilizzando la vite (c); serrare il dado solo a mano. Verificare che la protezione si muova liberamente verso l'alto e verso il basso e sia allineata con la fessura della lama.



Gruppo di guide parallele

Posizionare la guida parallela (4) sul piano di lavoro (2), longitudinalmente. Posizionare una piastra di contrasto filettata a un'estremità della guida (4), sotto il piano di lavoro (2), e avvitare manualmente una vite a farfalla in modo che colleghi l'estremità della guida alla piastra di contrasto. Ripetere l'operazione all'altra estremità della guida parallela. Per spostare la guida parallela (4) nella posizione desiderata, allentare le viti e spostare la guida; per fissare la guida parallela, serrare saldamente le 2 viti a mano.

Gruppo guida di taglio a 45°



Inserire la guida di taglio a 45° (5) sulla guida parallela (4) in modo che scorra.

Montaggio/sostituzione della lama della sega



**ATTENZIONE! INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI ANTITAGLIO QUANDO SI MANEGGIA LA LAMA DELLA SEGA! PERICOLO DI TAGLIO!
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LAME COMPATIBILI!**

Allentare le viti di fissaggio (a) della protezione inferiore della lama (11) (figura adiacente) e rimuovere con cautela la protezione. Posizionare la chiave esagonale inclusa nella confezione (c) sul dado di serraggio, quindi la chiave per albero (f), come mostrato nella figura sottostante. Allentare il dado con la chiave esagonale (c) tenendo bloccato l'albero con la chiave per albero (f). Una volta allentato il dado, rimuovere le chiavi e svitare completamente il dado a mano.



Rimuovere la flangia esterna (d).

Rimuovere la vecchia lama (e). Posizionare la nuova lama sulla flangia interna. Prestare attenzione a centrare la lama sul bordo della flangia interna. Montare la nuova lama seguendo i passaggi di smontaggio in ordine inverso. Verificare che la lama sia centrata, non presenti giochi laterali o verticali e si muova agevolmente. Se queste condizioni non sono soddisfatte, ripetere l'operazione di installazione della lama.

Aspirazione delle polveri

Il prodotto è dotato di un adattatore di accoppiamento per un sistema di raccolta o aspirazione delle polveri (12).

Operazione



ATTENZIONE! IN CASO DI RUMORI ANOMALI DURANTE IL FUNZIONAMENTO, ARRESTARE IMMEDIATAMENTE L'UTENSILE E CONTATTARE UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO PER CONTROLLO E RIPARAZIONE.



ATTENZIONE! UTILIZZARE SEMPRE LAME COMPATIBILI DEL TIPO, DELLE DIMENSIONI E DELLA VELOCITÀ CORRISPONDENTI ALL'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE LAME DANNEGGIATE, ECCESSIVAMENTE USURATE O CREPATE. NON UTILIZZARE LAME IN ACCIAIO RAPIDO!

Fissaggio sulla superficie di lavoro

Fissare il prodotto su una superficie stabile, solida e piana. Fissare il prodotto al piano di lavoro con delle viti, utilizzando i fori già presenti sul telaio di supporto.

Regolazione dell'angolo di taglio

Allentare le 2 viti di regolazione dell'angolo (9) e regolare l'angolo al valore desiderato. Stringere saldamente le 2 viti dopo la regolazione.

Effettuare tagli

Utilizzare le guide (4) o (5), a seconda del tipo di taglio che si desidera eseguire. Ispezionare il pezzo prima di effettuare il taglio: non deve contenere chiodi, viti, graffette o altri componenti metallici o di qualsiasi altro tipo. Rimuovere tutti i corpi estranei prima di iniziare il taglio. Posizionare il pezzo sul piano di lavoro (2) senza che entri in contatto con la lama della sega. Avviare il prodotto premendo l'interruttore (7) in posizione ON. Attendere che la lama raggiunga la velocità massima. Utilizzare il bastone di spinta per far avanzare il pezzo verso la lama della sega.



ATTENZIONE! NON USARE LE MANI PER SPINGERE IL PEZZO! PERICOLO DI TAGLIO!

Dopo l'uso, spegnere il prodotto premendo l'interruttore (7) in posizione OFF, scollegare la spina dalla presa e attendere che la lama si fermi completamente prima di intervenire sul prodotto. La lama potrebbe essere calda subito dopo l'arresto; attendere che si raffreddi.

Sovraccarico – tempo massimo di funzionamento

Il prodotto ha un tempo massimo di funzionamento continuo di 10 minuti. Non superare il tempo massimo di funzionamento continuo. Lasciare raffreddare completamente il prodotto (almeno 10 minuti). In caso contrario, si potrebbe danneggiare il prodotto o ridurne la durata.

Pulizia e manutenzione



ATTENZIONE! Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchiatura, scollegare l'alimentazione elettrica dalla rete.

Pulizia

- Mantieni pulite le fessure di ventilazione dell'alloggiamento per evitare il surriscaldamento del motore.
- Pulire regolarmente l'attrezzatura, preferibilmente dopo ogni utilizzo, con un panno morbido. Se lo sporco persiste, utilizzare un panno inumidito con una soluzione di acqua e sapone.
- Non utilizzare solventi (come benzina e derivati, alcol) poiché possono danneggiare le parti in plastica.

Manutenzione

Le nostre apparecchiature sono state progettate per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Seguendo le istruzioni sopra riportate, otterrete sempre la massima soddisfazione durante l'utilizzo.

Magazzinaggio

- Prima di riporre l'involucro, pulirlo sempre con un panno leggermente inumidito con acqua saponata.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, in un luogo stabile e sicuro, fresco e asciutto, evitando temperature eccessivamente alte o basse.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta e, se possibile, conservarlo in un luogo buio.
- Non conservare il prodotto avvolto in pellicola trasparente o in un sacchetto di plastica per evitare la formazione di umidità.



Questo prodotto è classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE). In conformità alla Direttiva 2012/19/UE, è vietato smaltire i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) come rifiuti urbani non differenziati. Questi possono influire sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di restituire i RAEE a un centro di raccolta e riciclaggio autorizzato.

Descripción

1. Gobernante
2. Mesa de trabajo
3. Protector de hoja
4. Guía paralela
5. Guía de corte de 45°
6. Tornillo de bloqueo de guía paralela
7. Interruptor de encendido/apagado
8. Cable de alimentación
9. Tornillo de bloqueo de ángulo de corte
10. Escala de ángulo de corte
11. Protector de cuchilla inferior
12. Puerto de extracción de polvo



Accesorios:

- 1 hoja de sierra (200 x 2,4 x 16 mm)
- 2 llaves para reemplazar las cuchillas

Especificaciones técnicas

Código de producto	679094
Voltaje / frecuencia	220-240V / 50-60Hz
Potencia nominal	800 W
Velocidad sin carga	2950 rpm
Diámetro de la hoja	200 x 2,4 x 16 mm
Profundidad de corte	27 mm – 45 mm
Ángulo de corte	45° - 90°
Nivel de potencia sonora (lwa)	106 dB(A)
Clase de aislamiento	I
Grado de protección	IP20
Tiempo de funcionamiento continuo S2	10 minutos
Profundidad máxima de corte a 90°	45 mm
Profundidad máxima de corte a 45°	27 mm
Accesorios	Hoja de sierra con punta de carburo
Peso neto	~10,4 kg

Gracias por adquirir este producto EVOTOOLS, fabricado de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y funcionamiento. Guarde este manual para futuras consultas.



¡Advertencia! Por su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones generales de seguridad antes de usar el equipo. El incumplimiento de estas normas puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones personales.

Advertencias generales de seguridad sobre herramientas eléctricas

Área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas oscuras pueden provocar accidentes.
- No utilice el producto en atmósferas potencialmente explosivas, por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o partículas inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden inflamar estos materiales.
- Mantenga a los niños y a las personas no autorizadas alejados del área de trabajo. Las distracciones pueden provocar una pérdida de control.

Medidas de seguridad para herramientas eléctricas



¡ATENCIÓN! COMPRUEBE SIEMPRE QUE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDA A LA TENSIÓN ESPECIFICADA EN LA PLACA DE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

- No utilice herramientas eléctricas con las manos mojadas.
- No retuerza el cable de alimentación del producto.
- No transporte el producto sujetándolo por el cable de alimentación ni tire del cable para desenchufarlo de la toma de corriente.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor, aceite, grasa u objetos punzantes.
- Revise periódicamente el enchufe y el cable de alimentación. En caso de daños, contacte a un electricista autorizado. No utilice herramientas eléctricas con el cable dañado.
- Inspeccione visualmente las herramientas eléctricas antes de ponerlas en marcha. No utilice herramientas eléctricas dañadas.
- Antes de usar el producto, compruebe que todos los tornillos estén bien apretados y que los accesorios estén correctamente montados y fijados.
- Utilice únicamente accesorios compatibles. No intente utilizar ni adaptar accesorios incompatibles o improvisados.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de "Apagado" antes de enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente. No utilice herramientas eléctricas cuyos interruptores no funcionen correctamente.
- No utilice el producto bajo la lluvia ni en condiciones de humedad excesiva. La entrada de agua en el interior de la herramienta aumenta el riesgo de un cortocircuito.
- Para uso en exteriores, utilice cables de extensión que estén certificados y debidamente marcados para uso en exteriores.
- ¡No sobrecargue el producto! Puede utilizarse de forma segura si se respetan sus parámetros de funcionamiento. No utilice las herramientas eléctricas para fines distintos a los previstos.

Medidas de seguridad personal

- No utilice herramientas eléctricas si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o medicamentos que puedan afectar su capacidad de concentración.
- Utilice siempre ropa adecuada. No use ropa suelta ni joyas. Si tiene el cabello largo, debe llevarlo recogido, ya que podría engancharse con las partes móviles de la máquina.



- Durante su uso, es obligatorio el uso de equipo de protección: gafas de seguridad, protección auditiva, mascarilla respiratoria y guantes de protección. Se recomienda usar calzado de seguridad con buen agarre.
- Si existe la posibilidad de instalar dispositivos de extracción de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente.
- Tómese descansos siempre que sea necesario. El uso continuo de herramientas eléctricas durante largos periodos de tiempo puede provocar fatiga, lo que puede derivar en accidentes.
- Apague las herramientas eléctricas cuando no las utilice.
 - Utilice únicamente enchufes con toma de tierra en buen estado de funcionamiento, de acuerdo con la normativa vigente .



Servicio

Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal autorizado, utilizando accesorios y repuestos originales para evitar accidentes debidos a reparaciones incorrectas.

Medidas de seguridad específicas para la sierra de mesa

- Instale el producto sobre una superficie plana y estable para evitar que se deslice durante su funcionamiento. Es obligatorio fijar el producto a la superficie de trabajo con tornillos.
- Compruebe el correcto funcionamiento del protector de la cuchilla. No utilice la máquina sin el protector de la cuchilla o si este está dañado.
- Todas las protecciones deben estar correctamente instaladas. Está prohibido utilizar el producto sin las protecciones instaladas.
- Inspeccione la hoja de sierra antes de cada uso. Si observa daños o desgaste excesivo, reemplácela.
- Utilice únicamente accesorios compatibles con este producto. No realice improvisaciones ni intente adaptar accesorios incompatibles.
- Asegúrese de haber retirado todas las llaves utilizadas para el montaje antes de poner en marcha el equipo.



- No acerque la mano a la hoja de sierra cuando el producto esté conectado a la corriente, independientemente de si la hoja está en movimiento o no. Tampoco acerque la mano a la hoja de sierra, incluso si el producto no está conectado a la corriente, si la hoja no se ha detenido por completo.



- Utilice la varilla de empuje que se incluye con el producto para empujar el material que se está cortando. No utilice la mano para empujar el material.

Uso previsto

La sierra de mesa está diseñada para uso personal en operaciones de corte longitudinal y transversal de madera maciza, madera compuesta y materiales plásticos.

¡NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO INDUSTRIAL!

¡NO UTILIZAR PARA CORTAR MADERA DE SECCIONES REDONDAS!


Asamblea



¡ATENCIÓN! DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANTES DE COMENZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MONTAJE, AJUSTE O MANTENIMIENTO.

Conjunto de protector de cuchilla (3)

Afloje los dos tornillos del marco (a) y retire el marco. Afloje los tornillos de fijación del soporte de la protección (b) y coloque el soporte en su ranura. Apriete firmemente los tornillos de fijación del soporte de la protección. Compruebe que el soporte esté alineado con la ranura de la hoja. Vuelva a montar el marco y apriete firmemente los tornillos. Conecte la protección al soporte de montaje con el tornillo (c); apriete la tuerca solo a mano. Compruebe que la protección se mueva libremente hacia arriba y hacia abajo y que esté alineada con la ranura de la hoja.



Conjunto de guía paralela

Coloque el riel guía paralelo (4) sobre la mesa de trabajo (2), longitudinalmente. Coloque una placa de apoyo roscada en un extremo del riel guía (4), debajo de la mesa de trabajo (2), y atornille manualmente un tornillo de mariposa para conectar el extremo del riel con la placa de apoyo. Repita la operación en el otro extremo del riel guía paralelo. Para mover el riel guía paralelo (4) a la posición deseada, afloje los tornillos y mueva el riel; para fijarlo, apriete firmemente los dos tornillos a mano.

Conjunto de guía de corte de 45°



Inserte la guía de corte de 45° (5) en el riel guía paralelo (4) de manera que se deslice.

Montaje/sustitución de la hoja de sierra



¡ATENCIÓN! ¡UTILICE GUANTES PROTECTORES RESISTENTES A LOS CORTES AL MANIPULAR LA HOJA DE SIERRA! ¡PELIGRO DE CORTES! ¡UTILICE ÚNICAMENTE HOJAS DE SIERRA COMPATIBLES!

Afloje los tornillos de fijación (a) de la protección inferior de la cuchilla (11) (figura adjunta) y retire la protección con cuidado. Coloque la llave hexagonal incluida en el paquete (c) en la tuerca de sujeción y, a continuación, la llave para ejes (f), como se muestra en la figura siguiente. Afloje la tuerca con la llave hexagonal (c) mientras sujeta el eje con la llave para ejes (f). Una vez aflojada la tuerca, retire las llaves y desenrosquela completamente a mano.



Retire la brida exterior (d). Retire la hoja vieja (e). Coloque la nueva hoja de sierra en la brida interior. Asegúrese de centrar la hoja en el borde de la brida interior. Monte la nueva hoja de sierra siguiendo los pasos de desmontaje en orden inverso. Compruebe que la hoja esté centrada, que no tenga holgura lateral ni vertical y que se mueva con facilidad. Si no se cumplen estas condiciones, repita la instalación de la hoja.

Extracción de polvo

El producto se suministra con un adaptador de acoplamiento para un sistema de recolección o extracción de polvo (12).

Operación



¡ATENCIÓN! SI SE PRODUCEN RUIDOS ANORMALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, DETENGA LA HERRAMIENTA INMEDIATAMENTE Y PÓNGASE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO PARA SU INSPECCIÓN Y REPARACIÓN.



¡ATENCIÓN! UTILICE SIEMPRE CUCHILLAS COMPATIBLES DEL TIPO, DIMENSIONES Y VELOCIDAD QUE CORRESPONDAN AL EQUIPO. NO UTILICE CUCHILLAS DAÑADAS, EXCESIVAMENTE DESGASTADAS O AGRIETADAS. ¡NO UTILICE CUCHILLAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD!

Fijación en la superficie de trabajo

Fije el producto sobre una superficie estable, sólida y plana. Asegure el producto a la superficie de trabajo con tornillos, utilizando los orificios existentes en el marco de soporte.

Ajustar el ángulo de corte

Afloje los 2 tornillos de ajuste de ángulo (9) y ajuste el ángulo al valor deseado. Apriete firmemente los 2 tornillos después del ajuste.

Hacer recortes

Utilice las guías (4) o (5), según el tipo de corte que desee realizar. Inspeccione la pieza antes de cortar: no debe contener clavos, tornillos, grapas ni otros componentes metálicos o de cualquier otro tipo. Retire todos los objetos extraños antes de comenzar a cortar. Coloque la pieza sobre la mesa de trabajo (2) sin que toque la hoja de sierra. Encienda el producto pulsando el interruptor (7) a la posición de encendido. Espere a que la hoja alcance la velocidad máxima. Utilice la varilla de empuje para acercar la pieza a la hoja de sierra.



¡ATENCIÓN! ¡NO EMPUJE LA PIEZA CON LAS MANOS! ¡PELIGRO DE CORTES!

Tras finalizar su uso, apague el producto pulsando el interruptor (7) a la posición de APAGADO, desconecte el enchufe y espere a que la cuchilla se detenga por completo antes de manipularla. La cuchilla puede estar caliente inmediatamente después de detenerse; espere a que se enfríe.

Sobrecarga: tiempo máximo de funcionamiento

El producto tiene un tiempo máximo de funcionamiento continuo de 10 minutos (S2). No exceda este tiempo. Deje que el producto se enfríe completamente (al menos 10 minutos). De lo contrario, podría dañarlo o acortar su vida útil.

Limpieza y mantenimiento



¡ATENCIÓN! Antes de realizar cualquier intervención en el equipo, desconecte el suministro eléctrico de la red.

Limpieza

- Mantenga limpias las ranuras de ventilación de la carcasa para evitar el sobrecalentamiento del motor.
- Limpie el equipo periódicamente, preferiblemente después de cada uso, con un paño suave. Si la suciedad persiste, utilice un paño humedecido con agua y jabón.
- No utilice disolventes (como gasolina y sus derivados, alcohol), ya que pueden dañar las piezas de plástico.

Mantenimiento

Nuestros equipos han sido diseñados para funcionar durante un largo periodo de tiempo con un mantenimiento mínimo. Siguiendo las instrucciones anteriores, obtendrá siempre la máxima satisfacción durante su uso.

Almacenamiento

- Limpie siempre la carcasa con un paño ligeramente humedecido en agua jabonosa antes de guardarla.
- Guarde el producto en un lugar inaccesible para los niños, en una posición estable y segura, en un lugar fresco y seco, evitando temperaturas excesivamente altas o bajas.
- Proteja el producto de la luz solar directa y, si es posible, guárdelo en un lugar oscuro.
- No guarde el producto envuelto en papel de aluminio o en una bolsa de plástico para evitar la acumulación de humedad.



Este producto se clasifica como equipo eléctrico y electrónico (EEE). De conformidad con la Directiva 2012/19/UE, está prohibido desechar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como residuos municipales sin clasificar. Estos residuos pueden afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, entregue los RAEE en un centro de recogida y reciclaje autorizado.

Leírás

1. Uralkodó
2. Munkaasztal
3. Pengevédő
4. Párhuzamos vezető
5. 45°-os vágóvezető
6. Párhuzamos vezető rögzítőcsavarja
7. Be/Ki kapcsoló
8. Tápkábel
9. Vágási szög rögzítőcsavar
10. Vágási szög skála
11. Alsó pengevédő
12. Porelszívó nyílás



Kiegészítők:

- 1 db fűrészlap (200 x 2,4 x 16 mm)
- 2 db pengecsere villáskulcs

Műszaki adatok

Termékkód	679094
Feszültség / Frekvencia	220-240V / 50-60Hz
Névleges teljesítmény	800 W
Üresjárat fordulatszám	2950 fordulat/perc
Penge átmérője	200 × 2,4 × 16 mm
Vágási mélység	27 mm – 45 mm
Vágási szög	45° - 90°
Hangteljesítményszint (LwA)	106 dB(A)
Szigetelési osztály	én
Védelmi fokozat	IP20
Folyamatos üzemi idő S2	10 perc
Maximális vágási mélység 90°-ban	45 mm
Maximális vágási mélység 45°-ban	27 mm
Kiegészítők	Keményfém lapkás fűrészlap
Nettó tömeg	~10,4 kg

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az EVOTOOLS terméket, amelyet a legmagasabb biztonsági és üzemeltetési szabványok szerint gyártottak. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.



Figyelem! Biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és az általános biztonsági utasításokat a berendezés használata előtt. Ezen szabályok be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy személyi sérülést okozhat.

Általános biztonsági figyelmeztetések az elektromos szerszámokhoz

Munkaterület

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A sötét területek balesetet okozhatnak.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy részecskék jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat kelthetnek, amelyek meggyújthatják ezeket az anyagokat.
- Tartsa távol a gyermekeket és az illetéktelen személyeket a munkaterülettől. A figyelemelterelés az irányítás elvesztéséhez vezethet.

Biztonsági intézkedések elektromos szerszámokhoz



FIGYELEM! MINDIG ELLENŐRIZZE, HOGY A TÁPFESZÜLTSG MEGEGYEZIK A TERMÉK ADATTÁBLÁJÁN MEGADOTT FESZÜLTSGGEL.

- Ne használjon elektromos szerszámokat nedves kézzel.
- Ne csavarja meg a termék tápkábelét.
- Ne hordozza a terméket a tápkábelénél fogva, és ne húzza a tápkábel a konnektorból való kihúzásához.
- Tartsa távol a tápkábelét hőforrásoktól, olajtól, zsírtól vagy éles tárgyaktól.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozódugót és a tápkábelét. Sérülés esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ne használjon sérült tápkábelrel rendelkező elektromos szerszámokat.
- Indítás előtt vizuálisan ellenőrizze az elektromos szerszámokat. Ne használjon sérült elektromos szerszámokat.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar szorosan meg van-e húzva, és hogy a tartozékok megfelelően vannak-e felszerelve és rögzítve.
- Kizárólag kompatibilis tartozékokat használjon. Ne próbálja meg inkompatibilis vagy rögtönzött tartozékokat használni vagy átalakítani.
- Kerülje a véletlen beindítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló „Ki” állásban van, mielőtt a tápkábel a konnektorba csatlakoztatja. Ne használjon olyan elektromos szerszámokat, amelyek kapcsolói nem működnek megfelelően.
- Ne használja a terméket esőben vagy túlzott nedvességben. A szerszám belsejébe jutó víz növeli a rövidzárlat kockázatát.
- Kültéri használatra olyan hosszabbító kábelt használjon, amely kültéri használatra tanúsított és megfelelően jelölt.
- Ne terhelje túl a terméket! Biztonságosan használható, ha betartja a működési paramétereit. Ne használja az elektromos szerszámokat a rendeltetésüktől eltérő célra.

Személyi biztonsági intézkedések

- Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt, vagy alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt áll, amely befolyásolhatja a koncentrációs képességét.
- Mindig viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Ha hosszú a haja, azt hátra kell kötni. Fennáll a veszélye, hogy a gép mozgó alkatrészei beakadnak.



- Használat közben kötelező a védőfelszerelés viselése: védőszemüveg, hallásvédő, légzésvédő maszk és védőkesztyű. Javasolt fokozott tapadást biztosító biztonsági lábbeli viselése.

- Ha lehetőség van porszívó berendezések felszerelésére, győződjön meg arról, hogy azok megfelelően vannak csatlakoztatva és használatban vannak.
- Szükség szerint tartson szünetet. Az elektromos szerszámok hosszú ideig tartó folyamatos használata fáradtságot okozhat, ami balesetekhez vezethet.
- Kapcsolja ki az elektromos szerszámokat, amikor nem használja őket.
 - Kizárólag megfelelő, földelt aljzatokat használjon, a hatályos előírásoknak megfelelően.



Szolgáltatás

A javításokat csak hivatalos személyzet végezheti, eredeti tartozékokkal és alkatrészekkel cserélve, hogy elkerülje a nem megfelelő javításokból eredő baleseteket.

Különleges biztonsági intézkedések az asztali körfűrészhez

- A terméket sík és stabil felületre kell szerelni, hogy megakadályozza a működés közbeni elcsúszást. A terméket csavarokkal kell rögzíteni a munkafelülethez.
- Ellenőrizze a fűrészlapvédő megfelelő működését. Ne használja a gépet fűrészlapvédő nélkül, vagy ha az sérült.
- Minden védőburkolatot megfelelően fel kell szerelni. Tilos a terméket felszerelt védőburkolat nélkül használni.
- Minden használat előtt ellenőrizze a fűrészlapot. Ha sérülést vagy túlzott kopást észlel, cserélje ki a lapot.
- Kizárólag ehhez a termékhez kompatibilis tartozékokat használjon. Ne improvizáljon, és ne próbáljon meg nem kompatibilis tartozékokat átalakítani.
- A berendezés beindítása előtt győződjön meg arról, hogy eltávolította az összes, a felszereléshez használt villáskulcsot.



- Ne tegye a kezét a fűrészlap közelébe, amikor a termék csatlakoztatva van a tápegységhez, függetlenül attól, hogy a fűrészlap mozog-e vagy sem. Ne tegye a kezét a fűrészlap közelébe, még akkor sem, ha a termék nincs csatlakoztatva a tápegységhez, ha a fűrészlap még nem állt meg teljesen.



- Vágás közben a termékhez mellékelt tolopálcával tolja a vágandó anyagot. Ne a kezével tolja a vágandó anyagot.

Rendeltetészerű használat

Az asztali körfűrész személyes használatra készült, tömörfa, kompozit faanyag és műanyagok hossz- és keresztirányú vágásához.

NEM IPARI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZVE!

NE HASZNÁLJA KEREK FA VÁGÁSÁRA!

Közgyűlés



FIGYELEM! BÁRMILYEN ÖSSZESZERELÉSI, BEÁLLÍTÁSI VAGY KARBANTARTÁSI MŰVELET MEGKEZDÉSE ELŐTT KIHÚZZA AZ ELEKTROMOS TÁPFESZÜLTSÉGET.

Pengevédő szerelvény (3)


Lazítsa meg a keret (a) 2 csavarját, és vegye le a keretet. Lazítsa meg a védőburkolat tartójának (b) rögzítőcsavarjait, és helyezze a védőburkolat tartóját a nyílásába. Húzza meg erősen a védőburkolat tartójának rögzítőcsavarjait.

Ellenőrizze, hogy a tartó egy vonalban van-e a fűrészlap nyílásával. Szerelje vissza a keretet;

húzza meg erősen a csavarokat. Csatlakoztassa a

védőburkolatot a rögzítőtartóhoz a csavar (c) segítségével; az anyát csak kézzel húzza meg.

Ellenőrizze, hogy a védőburkolat szabadon mozog-e fel és le, és egy vonalban van-e a fűrészlap nyílásával.



Párhuzamos vezető szerelvény

Helyezze a párhuzamos vezetősínt (4) hosszirányban a munkaasztalra (2). Helyezzen egy menetes ellenlemez a vezetősín (4) egyik végére, a munkaasztal (2) alá, és kézzel csavarjon be egy szárnyascsavart úgy, hogy az a sín végét az ellenlemezhez kösse. Ismételje meg a műveletet a párhuzamos vezetősín másik végén. A párhuzamos vezető (4) kívánt helyzetbe helyezéséhez lazítsa meg a csavarokat, és mozgassa a vezetőt; a párhuzamos vezető rögzítéséhez húzza meg erősen kézzel a 2 csavart.

45°-os vágóvezető szerelvény



Helyezze be a 45°-os vágóvezetőt (5) a párhuzamos vezetősínré (4) úgy, hogy az elcsúszjon.

A fűrészlap felszerelése/cseréje



**FIGYELEM! A FÜRÉSZLAP KEZELÉSE SORÁN VISELJEN VÁGÁSÁLLÓ VÉDŐKESZTYŰT! VÁGÁSVESZÉLY!
CSAK KOMPATIBILIS FÜRÉSZLAPOKAT HASZNÁLJON!**

Lazítsa meg az alsó fűrészlapvédő (11) rögzítőcsavarjait (a) (mellette látható ábra), és óvatosan vegye le a védőburkolatot. Helyezze a csomagban található imbuszkulcsot (c) a rögzítőanyára, majd a tengelykulcsot (f), az alábbi ábrán látható módon. Lazítsa meg az anyát az imbuszkulccsal (c), miközben a tengelyt a tengelykulccsal (f) rögzítve tartja. Miután az anya meglazult, vegye ki a kulcsokat, és kézzel csavarja ki teljesen az anyát.



Távolítsa el a külső peremet (d). Vegye ki a régi fűrészlapot (e). Helyezze az új fűrészlapot a belső peremmel szemben. Ügyeljen arra, hogy a fűrészlap a belső perem peremének peremén középre illeszkedjen. Szerelje fel az új fűrészlapot a szétszerelési lépések fordított sorrendben történő végrehajtásával. Ellenőrizze, hogy a fűrészlap közepén van-e elhelyezve, nincs-e oldalirányú vagy függőleges holtjátéka, és könnyen mozog-e. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, ismételje meg a fűrészlap beszerelési műveletét.

Por elszívás

A termékhez tartozik egy csatlakozó adapter porgyűjtő vagy elszívó rendszerhez (12).

Művelet



FIGYELEM! HA SZABAD ÜZEMELÉSI ZAJOKAT HALLGAT, AZONNAL ÁLLÍTSA LE A SZERSZÁMOT, ÉS FORDULJON HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTHOZ ELLENŐRZÉS ÉS JAVÍTÁS ESETÉN.



FIGYELEM! MINDIG A BERENDEZÉSNEK MEGFELELŐ TÍPUSÚ, MÉRETŰ ÉS SEBESSÉGŰ, KOMPATIBILIS PENGÉKET HASZNÁLJON. NE HASZNÁLJON SÉRÜLT, TÚLZOTTAN KOPOTT VAGY REPEDETT PENGÉKET. NE HASZNÁLJON GYORSACCÉL PENGÉKET!

Rögzítés a munkafelületen

Rögzítse a terméket stabil, szilárd, sík felületre. Rögzítse a terméket csavarokkal a munkafelülethez a tartókereten található furatok segítségével.

A vágási szög beállítása

Lazítsa meg a 2 szögbeállító csavart (9), és állítsa be a szöget a kívánt értékre. A beállítás után húzza meg erősen a 2 csavart.

Vágások elvégzése

Használja a vezetőköt (4) vagy (5), attól függően, hogy milyen típusú vágást szeretne végezni. Vágás előtt ellenőrizze a munkadarabot: nem tartalmazhat szögeket, csavarokat, kapcsokat vagy más fémes vagy bármilyen más típusú alkatrészt. A vágás megkezdése előtt távolítson el minden idegen tárgyat. Helyezze a munkadarabot a munkaasztalra (2) úgy, hogy az ne érjen hozzá a fűrészlaphoz. Indítsa el a terméket a kapcsoló (7) ON állásba állításával. Várja meg, amíg a fűrészlap eléri a maximális sebességet. A tolópálcával tolja előre a munkadarabot a fűrészlap felé.



**FIGYELEM! NE HASZNÁLJA A KEZÉT A MUNKADARAB TOLÁSÁHOZ!
VÁGÁSVESZÉLY!**

Használat után kapcsolja ki a terméket a kapcsoló (7) OFF állásba állításával, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és várja meg, amíg a penge teljesen leáll, mielőtt bármilyen beavatkozást végezne a terméken. A penge leállítás után azonnal forró lehet; várja meg, amíg lehűl.

Túlterhelés – maximális üzemidő

A termék maximális folyamatos üzemideje S2 10 perc. Ne lépje túl a maximális folyamatos üzemidőt. Hagyja a terméket megfelelően lehűlni (legalább 10 perc). Ellenkező esetben károsíthatja a terméket vagy lerövidítheti az élettartamát.

Tisztítás és karbantartás



FIGYELEM! A berendezésen végzett bármilyen beavatkozás előtt válassza le a tápellátást a hálózatról.

Tisztítás

- Tartsa tisztán a ház szellőzőnyílásait, hogy megakadályozza a motor túlmelegedését.
- Rendszeresen, lehetőleg minden használat után, tisztítsa meg a berendezést puha ruhával. Ha a szennyeződés továbbra is fennáll, használjon szappanos vízzel átitatott ruhát.
- Ne használjon oldószereket (például: benzint és származékait, alkoholt), mivel ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket.

Karbantartás

Berendezéseinket minimális karbantartás melletti hosszú távú működésre terveztük. A fenti utasítások betartásával mindig maximális elégedettséget fog elérni használat közben.

Tárolás

- Tárolás előtt mindig tisztítsa meg a házat egy enyhén szappanos vízzel megnedvesített ruhával.
- A terméket gyermekek elől elzárva, stabil és biztonságos helyzetben, hűvös és száraz helyen tárolja, kerülje a túlzottan magas vagy alacsony hőmérsékletet.
- Óvja a terméket a közvetlen napfénytől, és ha lehetséges, sötét helyen tárolja.
- Ne tárolja a terméket műanyag fóliában vagy műanyag zacskóban, hogy elkerülje a nedvesség felhalmozódását.



Ez a termék elektromos és elektronikus berendezésnek (EEE) minősül. A 2012/19/EU irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) tilos válogatatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. Ezek a veszélyes anyagok jelenléte miatt károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Kérjük, juttassa el a WEEE hulladékot egy hivatalos gyűjtő- és újrahasznosító központba.

Περιγραφή

1. Κυβερνήτης
2. Τράπεζα εργασίας
3. Προστατευτικό λεπίδας
4. Παράλληλος οδηγός
5. Οδηγός κοπής 45°
6. Βίδα ασφάλισης παράλληλου οδηγού
7. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
8. Καλώδιο τροφοδοσίας
9. Βίδα ασφάλισης γωνίας κοπής
10. Κλίμακα γωνίας κοπής
11. Κάτω προστατευτικό λεπίδας
12. Θύρα εξαγωγής σκόνης



Αξεσουάρ:

- 1 x πριονόλαμα (200 x 2,4 x 16 χιλ.)
- 2 x κλειδιά αντικατάστασης λεπίδας

Τεχνικές προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος	679094
Τάση / Συχνότητα	220-240V / 50-60Hz
Ονομαστική ισχύς	800W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2950 σ.α.λ.
Διάμετρος λεπίδας	200 x 2,4 x 16 χιλ.
Βάθος κοπής	27 χιλ. – 45 χιλ.
Γωνία κοπής	45° - 90°
Στάθμη ηχητικής ισχύος (LwA)	106 dB(A)
Κατηγορία μόνωσης	εγώ
Βαθμός προστασίας	IP20
Συνεχής χρόνος λειτουργίας S2	10 λεπτά
Μέγιστο βάθος κοπής στις 90°	45 χιλιοστά
Μέγιστο βάθος κοπής στις 45°	27 χιλιοστά
Αξεσουάρ	Λεπίδα πριονιού με άκρη καρβιδίου
Καθαρό βάρος	~10,4 κιλά

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν EVOTOOLS, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.



Προειδοποίηση! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τις γενικές οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση του εξοπλισμού. Η μη τήρηση αυτών των κανόνων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και τραυματισμό.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

Χώρος εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι σκοτεινές περιοχές μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες, για παράδειγμα παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σωματιδίων. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να αναφλέξουν αυτά τα υλικά.
- Κρατήστε τα παιδιά ή τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα μακριά από τον χώρο εργασίας. Οι περισπασμοί μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.

Μέτρα ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ Η ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑΚΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία με βρεγμένα χέρια.
- Μην στρίβετε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος.
- Μην μεταφέρετε το προϊόν κρατώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας, λάδι, γράσο ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Ελέγχετε τακτικά το φως και το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ελέγξτε οπτικά τα ηλεκτρικά εργαλεία πριν τα θέσετε σε λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι καλά στερεωμένες και ότι τα αξεσουάρ είναι σωστά τοποθετημένα και στερεωμένα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατά αξεσουάρ. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ασύμβατα ή αυτοσχέδια αξεσουάρ.
- Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "Off" πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία των οποίων οι διακόπτες δεν λειτουργούν σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε βροχή ή σε συνθήκες υπερβολικής υγρασίας. Η είσοδος νερού στο εσωτερικό του εργαλείου αυξάνει τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος.
- Για εξωτερική χρήση, χρησιμοποιήστε καλώδια επέκτασης που είναι πιστοποιημένα και φέρουν την κατάλληλη σήμανση για εξωτερική χρήση.
- Μην υπερφορτώνετε το προϊόν! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια εάν τηρούνται οι παράμετροι λειτουργίας του. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζονται.

Μέτρα προσωπικής ασφάλειας

- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά σας να συγκεντρωθείτε.
- Να φοράτε πάντα κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Αν έχετε μακριά μαλλιά, πρέπει να τα πιάσετε πίσω. Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν από τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.



- Κατά τη χρήση, είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού: γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά ακοής, μάσκα προστασίας αναπνοής και προστατευτικά γάντια. Συνιστάται η χρήση υποδημάτων ασφαλείας που παρέχουν αυξημένη πρόσφυση.

- Εάν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συσκευών αναρρόφησης σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες και χρησιμοποιούνται σωστά.
- Κάντε διαλείμματα όποτε είναι απαραίτητο. Η συνεχής χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει κόπωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.
- Απενεργοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.



- Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένες πρίζες σε άριστη λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Υπηρεσία

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, αντικαθιστώντας τα με γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά, για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω ακατάλληλων επισκευών.

Ειδικά μέτρα ασφαλείας για το πριόνι τραπεζιού

- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια για να μην γλιστρήσει κατά τη λειτουργία. Είναι υποχρεωτικό να στερεώσετε το προϊόν στην επιφάνεια εργασίας με βίδες.
- Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του προστατευτικού λεπίδας. Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα χωρίς το προστατευτικό λεπίδας ή εάν είναι κατεστραμμένο.
- Όλα τα προστατευτικά πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος χωρίς τοποθετημένα προστατευτικά.
- Επιθεωρείτε τη λεπίδα του πριονιού πριν από κάθε χρήση. Εάν παρατηρήσετε ζημιά ή υπερβολική φθορά, αντικαταστήστε τη λεπίδα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατά αξεσουάρ για αυτό το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε αυτοσχέδια σχέδια και μην προσπαθείτε να προσαρμόσετε ασύμβατα αξεσουάρ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την τοποθέτηση πριν από την εκκίνηση του εξοπλισμού.



- Μην πλησιάζετε το χέρι σας στη λεπίδα του πριονιού όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, ανεξάρτητα από το αν η λεπίδα του πριονιού κινείται ή όχι. Μην πλησιάζετε το χέρι σας στη λεπίδα του πριονιού, ακόμα κι αν το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, εάν η λεπίδα του πριονιού δεν έχει σταματήσει εντελώς.



- Χρησιμοποιήστε το ραβδί ώθησης που παρέχεται με το προϊόν για να σπρώξετε το υλικό που κόβεται κατά την κοπή. Μην χρησιμοποιείτε το χέρι σας για να σπρώξετε το υλικό που κόβεται.

Προβλεπόμενη χρήση

Το πριόνι τραπεζιού προορίζεται για προσωπική χρήση για διαμήκεις και εγκάρσιες εργασίες

κοπής σε συμπαγές ξύλο, σύνθετο ξύλο και πλαστικά υλικά.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!

ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΚΟΦΙΜΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΔΟΜΩΝ ΞΥΛΟΥ!

Συνέλευση




ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

Συγκρότημα προστατευτικού λεπίδας (3)

Χαλαρώστε τις 2 βίδες του πλαισίου (a) και αφαιρέστε το πλαίσιο. Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης του στηρίγματος του προφυλακτήρα (b) και τοποθετήστε το στήριγμα του προφυλακτήρα στην υποδοχή του. Σφίξτε καλά τις βίδες στερέωσης του στηρίγματος του προφυλακτήρα.

Ελέγξτε ότι το στήριγμα είναι ευθυγραμμισμένο με την υποδοχή της λεπίδας. Επανατοποθετήστε το πλαίσιο. Σφίξτε καλά τις βίδες. Συνδέστε το προφυλακτήρα στο στήριγμα στήριξης χρησιμοποιώντας τη βίδα (c). Σφίξτε το παξιμάδι μόνο με το χέρι. Ελέγξτε ότι το προφυλακτήρα κινείται ελεύθερα πάνω και κάτω και είναι ευθυγραμμισμένο με την υποδοχή της λεπίδας.



Συναρμολόγηση παράλληλων οδηγών

Τοποθετήστε την παράλληλη ράγα οδηγού (4) στο τραπέζι εργασίας (2), κατά μήκος. Τοποθετήστε μια κοχλιωτή αντίθετη πλάκα στο ένα άκρο της ράγας οδηγού (4), κάτω από την επιφάνεια εργασίας (2), και βιδώστε χειροκίνητα μια βίδα-πεταλούδα έτσι ώστε να συνδέει το άκρο της ράγας με την αντίθετη πλάκα. Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο άκρο της παράλληλης ράγας οδηγού. Για να μετακινήσετε τον παράλληλο οδηγό (4) στην επιθυμητή θέση, χαλαρώστε τις βίδες και μετακινήστε τον οδηγό. Για να στερεώσετε τον παράλληλο οδηγό, σφίξτε καλά τις 2 βίδες με το χέρι.

Συγκρότημα οδηγού κοπής 45°


Τοποθετήστε τον οδηγό κοπής 45° (5) στην παράλληλη ράγα οδηγού (4) έτσι ώστε να ολισθαίνει.


Τοποθέτηση/αντικατάσταση της λεπίδας πριονιού

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΦΟΡΕΣΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΚΟΦΙΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΙΟΝΙΟΥ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΟΦΙΜΑΤΟΣ! ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ!



Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης (a) του κάτω προστατευτικού λεπίδας (11) (δίπλα στο σχήμα) και αφαιρέστε προσεκτικά το προστατευτικό. Τοποθετήστε το εξαγωνικό κλειδί που περιλαμβάνεται στη συσκευασία (c) στο παξιμάδι σύσφιξης και, στη συνέχεια, το κλειδί άξονα (f), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Χαλαρώστε το παξιμάδι με το εξαγωνικό κλειδί (c) ενώ κρατάτε τον άξονα ασφαλισμένο με το κλειδί άξονα (f). Μόλις χαλαρώσει το παξιμάδι, αφαιρέστε τα κλειδιά και ξεβιδώστε πλήρως το παξιμάδι με το χέρι.





Αφαιρέστε την εξωτερική φλάντζα (d). Αφαιρέστε την παλιά λάμα (e). Τοποθετήστε τη νέα λάμα πριονιού στην εσωτερική φλάντζα. Προσέξτε να κεντράρετε τη λάμα στο χείλος της εσωτερικής φλάντζας. Τοποθετήστε τη νέα λάμα πριονιού ακολουθώντας τα βήματα αποσυναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά. Ελέγξτε ότι η λάμα είναι κεντραρισμένη, δεν έχει πλευρικό ή κατακόρυφο διάκενο και κινείται εύκολα. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης της λάμας.

Εξόρυξη σκόνης

Το προϊόν παρέχεται με έναν προσαρμογέα σύνδεσης για σύστημα συλλογής ή εξαγωγής σκόνης (12).

Λειτουργία



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝ ΠΑΡΕΜΒΟΥΝ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΦΘΑΡΜΕΝΕΣ Ή ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ!

Στερέωση στην επιφάνεια εργασίας

Στερεώστε το προϊόν σε μια σταθερή, συμπαγή και επίπεδη επιφάνεια. Στερεώστε το προϊόν με βίδες στην επιφάνεια εργασίας, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες οπές στο πλαίσιο στήριξης.

Ρύθμιση της γωνίας κοπής

Χαλαρώστε τις 2 βίδες ρύθμισης γωνίας (9) και ρυθμίστε τη γωνία στην επιθυμητή τιμή. Σφίξτε καλά τις 2 βίδες μετά τη ρύθμιση.

Κάνοντας τομές

Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς (4) ή (5), ανάλογα με τον τύπο κοπής που θέλετε να κάνετε. Επιθεωρήστε το τεμάχιο εργασίας πριν κάνετε την κοπή: δεν πρέπει να περιέχει καρφιά, βίδες, συνδετήρες ή άλλα μεταλλικά ή άλλα είδη εξαρτημάτων. Αφαιρέστε όλα τα ξένα αντικείμενα πριν ξεκινήσετε την κοπή. Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας στον πάγκο εργασίας (2) χωρίς να έρθει σε επαφή με τη λεπίδα του πριονιού. Θέστε σε λειτουργία το προϊόν πατώντας τον διακόπτη (7) στη θέση ON. Περιμένετε να φτάσει η λεπίδα στη μέγιστη ταχύτητα. Χρησιμοποιήστε το μοχλό ώθησης για να προωθήσετε το τεμάχιο εργασίας προς τη λεπίδα του πριονιού.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΡΩΞΕΤΕ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΟΠΗΣ!

Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση, απενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας τον διακόπτη (7) στη θέση OFF, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα και περιμένετε να σταματήσει εντελώς η λεπίδα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε επέμβαση στο προϊόν. Η λεπίδα μπορεί να είναι ζεστή αμέσως μετά το σταμάτημα. Περιμένετε να κρυώσει.

Υπερφόρτωση – μέγιστος χρόνος λειτουργίας

Το προϊόν έχει μέγιστο χρόνο συνεχούς λειτουργίας S2 10 λεπτά. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο χρόνο συνεχούς λειτουργίας. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει σωστά (τουλάχιστον 10 λεπτά). Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν ή να μειώσετε τη διάρκεια ζωής του.

Καθαρισμός και συντήρηση



ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στον εξοπλισμό, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο.

Καθάρισμα

- Διατηρείτε τις σχισμές εξαερισμού του περιβλήματος καθαρές για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του κινητήρα.
- Καθαρίζετε τακτικά, κατά προτίμηση μετά από κάθε χρήση, τον εξοπλισμό με ένα μαλακό πανί. Εάν η βρωμιά επιμένει, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο σε διάλυμα σαπουνιού και νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες (όπως: βενζίνη και παράγωγα, αλκόολ), καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη.

Συντήρηση

Ο εξοπλισμός μας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες, θα απολαμβάνετε πάντα τη μέγιστη ικανοποίηση κατά τη χρήση.

Αποθήκευση

- Καθαρίζετε πάντα το περίβλημα με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο σε σαπουνόνερο πριν από την αποθήκευση.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο σε παιδιά, σε σταθερή και ασφαλή θέση, σε δροσερό και ξηρό μέρος, αποφεύγοντας τις υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
- Προστατέψτε το προϊόν από το άμεσο ηλιακό φως και φυλάξτε το σε σκοτεινό μέρος, εάν είναι δυνατόν.
- Μην φυλάσσετε το προϊόν συσκευασμένο σε πλαστικό αλουμινοχαρτό ή πλαστική σακούλα για να αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας.



Αυτό το προϊόν ταξινομείται ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ). Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, απαγορεύεται η απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα ΑΗΗΕ σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής και ανακύκλωσης.

Описание

1. Владетел
2. Работна маса
3. Предпазител за острието
4. Паралелен водач
5. Водач за рязане 45°
6. Винт за заключване на паралелния водач
7. Превключвател за включване/изключване
8. Захранващ кабел
9. Винт за заключване на ъгъла на рязане
10. Скала за ъгъл на рязане
11. Долен предпазител на острието
12. Отвор за прахоулавяне



Акcesoари:

- 1 x нож за трион (200 x 2,4 x 16 мм)
- 2 x гаечни ключа за смяна на остриета

Технически спецификации

Код на продукта	679094
Напрежение / честота	220-240V / 50-60Hz
Номинална мощност	800W
Скорост без товар	2950 об/мин
Диаметър на острието	200 x 2,4 x 16 мм
Дълбочина на рязане	27 мм – 45 мм
Ъгъл на рязане	45° - 90°
Ниво на звукова мощност (l _{wa})	106 dB(A)
Клас на изолация	Aз
Степен на защита	IP20
Непрекъснато време на работа S2	10 мин.
Максимална дълбочина на рязане при 90°	45 мм
Максимална дълбочина на рязане при 45°	27 мм
Акcesoари	Карбидно острие за трион
Нетно тегло	~10,4 кг

Благодарим ви, че закупихте този продукт на EVOTOOLS, произведен в съответствие с най-високите стандарти за безопасност и експлоатация. Запазете това ръководство за бъдещи справки.



Внимание! За ваша безопасност, прочетете внимателно това ръководство и общите инструкции за безопасност, преди да използвате оборудването. Неспазването на тези правила може да доведе до токов удар, пожар и/или телесни наранявания.

Общи предупреждения за безопасност при работа с електрически инструменти

Работна зона

- Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Тъмните зони могат да причинят злополуки.
- Не използвайте продукта в потенциално експлозивни среди, например в присъствието на запалими течности, газове или частици. Електрическите инструменти генерират искри, които могат да запалят тези материали.
- Дръжте деца или неупълномощени лица далеч от работната зона. Разсейването може да доведе до загуба на контрол.

Мерки за безопасност за електрически инструменти



ВНИМАНИЕ! Винаги проверявайте дали захранващото напрежение съответства на напрежението, посочено на табелката с информационни данни на продукта.

- Не използвайте електрически инструменти с мокри ръце.
- Не усуквайте захранващия кабел на продукта.
- Не носете продукта за захранващия кабел и не дърпайте захранващия кабел, за да го изключите от контакта.
- Дръжте захранващия кабел далеч от източници на топлина, масло, грес или остри предмети.
- Проверявайте редовно щепсела и захранващия кабел. В случай на повреда, се свържете с оторизиран електротехник. Не използвайте електрически инструменти с повреден захранващ кабел.
- Проверявайте визуално електроинструментите, преди да ги стартирате. Не използвайте повредени електроинструменти.
- Преди употреба проверете дали всички винтове са здраво затегнати и дали аксесоарите са правилно монтирани и закрепени.
- Използвайте само съвместими аксесоари. Не се опитвайте да използвате или адаптирате несъвместими или импровизирани аксесоари.
- Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение "Изключено", преди да включите захранващия кабел в контакта. Не използвайте електрически инструменти, чиито превключватели не функционират правилно.
- Не използвайте продукта при дъжд или прекомерна влажност. Попадането на вода във вътрешността на инструмента увеличава риска от късо съединение.
- За употреба на открито използвайте удължителни кабели, които са сертифицирани и правилно маркирани за употреба на открито.

- Не претоварвайте продукта! Той може да се използва безопасно, ако се спазват работните му параметри. Не използвайте електрически инструменти за цели, различни от тези, за които са предназначени.

Мерки за лична безопасност

- Не използвайте електрически инструменти, ако сте уморени или под влиянието на алкохол, наркотици или лекарства, които могат да повлияят на способността ви да се концентрирате.
- Винаги носете подходящи дрехи. Не носете широки дрехи или бижута. Ако имате дълга коса, тя трябва да бъде вързана назад. Съществува риск тя да бъде захваната от движещите се части на машината.



- По време на употреба е задължително носенето на предпазни средства: предпазни очила, предпазни средства за слуха, маска за защита на дихателните пътища и предпазни ръкавици. Препоръчително е носенето на предпазни обувки, които осигуряват по-добро сцепление.

- Ако има възможност за инсталиране на устройства за прахоулавяне, уверете се, че те са свързани и се използват правилно.
- Правете почивки, когато е необходимо. Непрекъснатата употреба на електрически инструменти за дълги периоди от време може да причини умора, която може да доведе до злополуки.
- Изключвайте електрическите инструменти, когато не ги използвате.



- Използвайте само заземени контакти в изправно работно състояние, съгласно действащите разпоредби.

Услуга

Ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран персонал, като се заменят с оригинални аксесоари и резервни части, за да се избегнат инциденти, причинени от неправилен ремонт.

Специфични мерки за безопасност за настолния циркуляр

- Монтирайте продукта върху равна и стабилна повърхност, за да предотвратите подхлъзване по време на работа. Задължително е продуктът да бъде закрепен към работната повърхност с винтове.
- Проверете правилната работа на предпазителя на острието. Не използвайте машината без предпазителя на острието или ако той е повреден.
- Всички предпазни устройства трябва да бъдат правилно монтирани. Забранено е използването на продукта без монтирани предпазни устройства.
- Проверявайте острието на триона преди всяка употреба. Ако забележите повреда или прекомерно износване, сменете острието.
- Използвайте само съвместими аксесоари за този продукт. Не използвайте импровизации и не се опитвайте да адаптирате несъвместими аксесоари.
- Уверете се, че сте отстранили всички гаечни ключове, използвани за монтаж, преди да стартирате оборудването.



- Не доближавайте ръката си до режещия диск, когато продуктът е свързан към захранването, независимо дали режещият диск се движи или не. Не доближавайте ръката си до режещия диск, дори ако продуктът не е свързан към захранването, ако режещият диск не е спрял напълно.



- Използвайте предоставената с продукта бутална пръчка, за да бутате материала, който ще се реже, по време на рязане. Не използвайте ръката си, за да бутате материала, който ще се реже.

Предназначение

Настолният циркуляр е предназначен за лична употреба за надлъжно и напречно рязане на масивна дървесина, композитна дървесина и пластмасови материали.

НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ИНДУСТРИАЛНА УПОТРЕБА!

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗА РЯЗАНЕ НА ДЪРВЕСИНА С КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ!

събрание



ВНИМАНИЕ! ИЗКЛУЧЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ КАКВАТО И ДА Е ОПЕРАЦИЯ ПО СГЛОБЯВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ ИЛИ ПОДДРЪЖКА.


Предпазител за острието (3)

Разхлупете 2-та винта на рамката (а) и свалете рамката. Разхлупете фиксиращите винтове на опората на предпазителя (b) и поставете опората на предпазителя в нейния слот.

Затегнете здраво фиксиращите винтове на опората на предпазителя. Проверете дали опората е подравнена с слота на острието.

Монтирайте отново рамката; затегнете здраво

винтовете. Свържете предпазителя към монтажната опора, като използвате винта (с); затегнете гайката само на ръка. Проверете дали предпазителят се движи свободно нагоре и надолу и е подравнен с слота на острието.



Монтаж на паралелен водач

Поставете паралелната направляваща релса (4) надлъжно върху работната маса (2). Поставете резбована контраплоча в единия край на направляващата релса (4), под работната маса (2), и ръчно завийте крилчат винт, така че да свързва края на релсата с контраплочата. Повторете операцията в другия край на паралелната направляваща релса. За да преместите паралелната направляваща релса (4) в желаната позиция, разхлупете винтовете и преместете водача; за да фиксирате паралелната направляваща релса, затегнете здраво 2-та винта на ръка.

45° режещ водач


Поставете водача за рязане 45° (5) върху паралелната направляваща шина (4), така че да се плъзне.


Монтиране/смяна на режещия диск



ВНИМАНИЕ! НОСЕТЕ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ, УСТОЙЧИВИ НА ПОРИЗАНИЯ, КОГАТО РАБОТИТЕ С РЕЖЕЩИЯ НОЖ! ОПАСНОСТ ОТ ПОРИЗАНИЯ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО СЪВМЕСТИМИ НОЖОВЕ ЗА ТРИОНИ!

Разхлупете фиксиращите винтове (а) на долния предпазител на диска (11) (съседна фигура) и внимателно свалете предпазителя. Поставете шестостенния ключ, включен в опаковката (с), върху затягащата гайка, след това върху ключа за вала (f), както е показано на фигурата по-долу. Разхлупете гайката с шестостенния ключ (с), като същевременно държите вала заключен с ключа за вала (f). След като гайката се разхлупи, извадете ключовете и напълно развийте гайката на ръка.





Отстранете външния фланец (d). Отстранете старото острие (e). Поставете новото острие на триона върху вътрешния фланец. Обърнете внимание на центрирането на острието върху ръба на вътрешния фланец. Монтирайте новото острие на триона, като следвате стъпките за демонтаж в обратен ред. Проверете дали острието е центрирано, няма страничен или вертикален луфт и се движи лесно. Ако тези условия не са изпълнени, повторете операцията по монтаж на острието.

Прахоулавяне

Продуктът е снабден с адаптер за свързване на система за събиране или изсмукване на прах (12).

Операция



ВНИМАНИЕ! АКО СЕ ПОЯВЯТ НЕНОРМАЛНИ РАБОТНИ ШУМОВЕ, НЕЗАБАВНО СПРЕТЕ ИНСТРУМЕНТА И СЕ СВЪРЖЕТЕ С ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОВЕРКА И РЕМОТ.



ВНИМАНИЕ! ВИАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЪВМЕСТНИ НОЖОВЕ ОТ ТИПА, РАЗМЕРИТЕ И СКОРОСТТА, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ОБОРУДВАНЕТО. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВРЕДЕНИ, ПРЕКОМЕРНО ИЗНОСЕНИ ИЛИ НАПУКНАТИ НОЖОВЕ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НОЖОВЕ ОТ ВИСОКОСКОРОСТРЕЗНА СТОМАНА!

Фиксиране върху работната повърхност

Фиксирайте продукта върху стабилна, твърда и равна повърхност. Закрепете продукта с винтове към работната повърхност, като използвате съществуващите отвори на носещата рамка.

Регулиране на ъгъла на рязане

Разхлабете 2-та винта за регулиране на ъгъла (9) и регулирайте ъгъла до желаната стойност. Затегнете здраво 2-та винта след регулирането.

Правете на съкращения

Използвайте водачите (4) или (5), в зависимост от вида на рязането, което искате да направите. Проверете детайла, преди да направите рязането: той не трябва да съдържа пирони, винтове, скоби или други метални или други видове компоненти. Отстранете всички чужди предмети, преди да започнете да режете. Поставете детайла върху работната маса (2), без да влиза в контакт с режещия диск. Стартирайте продукта, като натиснете превключвателя (7) в положение ON. Изчакайте дискът да достигне максимална скорост. Използвайте лостчето за избутване, за да придвижите детайла към режещия диск.



ВНИМАНИЕ! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ, ЗА ДА НАТИСКАТЕ ДЕТАЛЯ! ОПАСНОСТ ОТ РЯЗАНЕ!

След приключване на употреба, изключете продукта, като натиснете превключвателя (7) в положение OFF, извадете щепсела от контакта и изчакайте острието да спре напълно, преди да извършвате каквато и да е интервенция по продукта. Острието може да е горещо веднага след спиране; изчакайте да се охлади.

Претоварване – максимално време на работа

Продуктът има максимално време за непрекъсната работа S2 от 10 мин. Не превишавайте максималното време за непрекъсната работа. Оставете продукта да се охлади добре (поне 10 мин). В противен случай може да го повредите или да съкратите живота му.

Почистване и поддръжка



ВНИМАНИЕ! Преди каквато и да е интервенция по оборудването, изключете електрическото захранване от електрическата мрежа.

Почистване

- Поддържайте вентилационните отвори на корпуса чисти, за да предотвратите прегряване на двигателя.
- Редовно, за предпочитане след всяка употреба, почиствайте оборудването с мека кърпа. Ако замърсяването продължава, използвайте кърпа, навлажнена в разтвор от сапун и вода.
- Не използвайте разтворители (като: бензин и производни, алкохол), тъй като те могат да повредят пластмасовите части.

Поддръжка

Нашето оборудване е проектирано да работи за дълъг период от време с минимална поддръжка. Винаги ще получите максимално удовлетворение по време на употреба, като следвате инструкциите по-горе.

Съхранение

- Винаги почиствайте корпуса с кърпа, леко навлажнена в сапунена вода, преди съхранение.
- Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца, в стабилна и безопасна позиция, на хладно и сухо място, като избягвате прекомерно високи или ниски температури.
- Пазете продукта от пряка слънчева светлина и го съхранявайте на тъмно място, ако е възможно.
- Не съхранявайте продукта опакован в пластмасово фолио или пластмасова торбичка, за да избегнете натрупване на влага.



Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). В съответствие с Директива 2012/19/ЕС е забранено изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) като несортирани битови отпадъци. Те могат да повлияят на околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества. Моля, върнете ОЕЕО в оторизиран център за събиране и рециклиране.

Beschreibung

1. Herrscher
2. Arbeitstisch
3. Klingenschutz
4. Parallelführung
5. 45°-Schneidführung
6. Parallele Führungs-Feststellschraube
7. Ein-/Ausschalter
8. Netzkabel
9. Schneidwinkel-Verriegelungsschraube
10. Schnittwinkelskala
11. Unterer Klingenschutz
12. Staubabsauganschluss



Zubehör:

- 1 x Sägeblatt (200 x 2,4 x 16 mm)
- 2 x Klingen-Ersatzschlüssel

Technische Spezifikationen

Produktcode	679094
Spannung / Frequenz	220–240 V / 50–60 Hz
Nennleistung	800 W
Leerlaufgeschwindigkeit	2950 U/min
Klingendurchmesser	200 x 2,4 x 16 mm
Schnitttiefe	27 mm – 45 mm
Schnittwinkel	45° - 90°
Schalleistungspegel (LwA)	106 dB(A)
Isolationsklasse	ICH
Schutzgrad	IP20
Kontinuierliche Betriebszeit S2	10 Minuten
Maximale Schnitttiefe bei 90°	45 mm
Maximale Schnitttiefe bei 45°	27 mm
Zubehör	Hartmetallbestücktes Sägeblatt
Nettogewicht	~10,4 kg

Vielen Dank für den Kauf dieses EVOTOOLS-Produkts, das nach höchsten Sicherheits- und Betriebsstandards hergestellt wurde. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.



Warnung! Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung und die allgemeinen Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Regeln kann zu Stromschlag, Brand und/oder Verletzungen führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

Arbeitsbereich

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Dunkle Bereiche können Unfälle verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Partikeln. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die diese Stoffe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern. Ablenkungen können zu Kontrollverlust führen.

Sicherheitsmaßnahmen für Elektrowerkzeuge



ACHTUNG! ÜBERPRÜFEN SIE IMMER, OB DIE VERSORGUNGSSPANNUNG DER AUF DEM TYPENSCHILD ANGEGEBENEN SPANNUNG ENTSPRICHT.

- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht mit nassen Händen.
- Das Netzkabel des Produkts darf nicht verdreht werden.
- Tragen Sie das Produkt nicht am Netzkabel und ziehen Sie nicht am Netzkabel, um es aus der Steckdose zu ziehen.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen, Öl, Fett oder scharfen Gegenständen fern.
- Überprüfen Sie Stecker und Netzkabel regelmäßig. Wenden Sie sich im Schadensfall an einen Elektriker. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge mit einem beschädigten Netzkabel.
- Elektrowerkzeuge vor der Inbetriebnahme einer Sichtprüfung unterziehen. Beschädigte Elektrowerkzeuge dürfen nicht verwendet werden.
- Vor Gebrauch prüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind und ob das Zubehör korrekt montiert und befestigt ist.
- Verwenden Sie ausschließlich kompatibles Zubehör. Versuchen Sie nicht, inkompatibles oder improvisiertes Zubehör zu verwenden oder anzupassen.
- Vermeiden Sie versehentliches Einschalten. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position „Aus“ befindet, bevor Sie das Netzkabel in die Steckdose stecken. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, deren Schalter nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen oder übermäßiger Luftfeuchtigkeit. Eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Kurzschlusses.
- Für den Einsatz im Freien verwenden Sie bitte Verlängerungskabel, die für den Einsatz im Freien zertifiziert und entsprechend gekennzeichnet sind.
- Überlasten Sie das Produkt nicht! Bei Einhaltung der Betriebsparameter ist eine sichere Verwendung möglich. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke.

Persönliche Sicherheitsmaßnahmen

- Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, die Ihre Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen könnten.

- Tragen Sie stets angemessene Kleidung. Vermeiden Sie weite Kleidung und Schmuck. Lange Haare müssen zusammengebunden werden, da sie sich in den beweglichen Maschinenteilen verfangen könnten.



- Während der Benutzung ist das Tragen von Schutzausrüstung Pflicht: Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutzmaske und Schutzhandschuhe. Es wird empfohlen, Sicherheitsschuhe mit guter Rutschfestigkeit zu tragen.

- Falls die Möglichkeit besteht, Staubabsauggeräte zu installieren, stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß angeschlossen und verwendet werden.
- Machen Sie bei Bedarf Pausen. Die kontinuierliche Nutzung von Elektrowerkzeugen über einen längeren Zeitraum kann zu Ermüdung und in der Folge zu Unfällen führen.
- Schalten Sie Elektrowerkzeuge aus, wenn sie nicht benutzt werden.



- Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen, die sich in ordnungsgemäßem Betriebszustand befinden und den geltenden Vorschriften entsprechen.

Service

Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden, wobei Originalzubehör und -ersatzteile zu verwenden sind, um Unfälle durch unsachgemäße Reparaturen zu vermeiden.

Spezielle Sicherheitsmaßnahmen für die Tischkreissäge

- Montieren Sie das Produkt auf einer ebenen und stabilen Oberfläche, um ein Verrutschen während des Betriebs zu verhindern. Die Befestigung des Produkts an der Arbeitsfläche mit Schrauben ist zwingend erforderlich.
- Prüfen Sie die korrekte Funktion der Klingenschutzhaube. Benutzen Sie die Maschine nicht ohne Klingenschutzhaube oder wenn diese beschädigt ist.
- Alle Schutzvorrichtungen müssen ordnungsgemäß montiert sein. Die Verwendung des Produkts ohne montierte Schutzvorrichtungen ist verboten.
- Überprüfen Sie das Sägeblatt vor jedem Gebrauch. Sollten Sie Beschädigungen oder übermäßigen Verschleiß feststellen, tauschen Sie das Sägeblatt aus.
- Verwenden Sie für dieses Produkt ausschließlich kompatibles Zubehör. Verzichten Sie auf Improvisationen und versuchen Sie nicht, inkompatibles Zubehör anzupassen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle zum Montieren verwendeten Schraubenschlüssel entfernt haben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



- Halten Sie Ihre Hand von der Säge fern, solange das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, unabhängig davon, ob sich die Säge dreht oder nicht. Halten Sie Ihre Hand auch dann von der Säge fern, wenn das Gerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist und die Säge noch nicht vollständig zum Stillstand gekommen ist.



- Verwenden Sie den mitgelieferten Schiebestock, um das zu schneidende Material während des Schneidevorgangs zu schieben. Schieben Sie das Material nicht mit der Hand.

Verwendungszweck

Die Tischkreissäge ist für den persönlichen Gebrauch zum Längs- und Querschneiden von Massivholz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen bestimmt.

ES IST NICHT FÜR DEN INDUSTRIELLE EINSATZ VORGESEHEN!


NICHT ZUM SCHNEIDEN VON HOLZ MIT RUNDABSCHNITT VERWENDEN!

Montage

ACHTUNG! TRENNEN SIE DIE STROMVERSORGUNG, BEVOR SIE MIT MONTAGE-, EINSTELLUNGS- ODER WARTUNGSARBEITEN BEGINNEN.

Klingenschutzbaugruppe (3)

Lösen Sie die beiden Schrauben des Rahmens (a) und nehmen Sie den Rahmen ab. Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Schutzhalterung (b) und setzen Sie die Schutzhalterung in ihre Nut ein. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Schutzhalterung fest an. Prüfen Sie, ob die Halterung mit der Klingennut fluchtet. Montieren Sie den Rahmen wieder und ziehen Sie die Schrauben fest an. Verbinden Sie den Schutz mithilfe der Schraube (c) mit der Montagehalterung und ziehen Sie die Mutter nur handfest an. Prüfen Sie, ob sich der Schutz frei auf und ab bewegen lässt und mit der Klingennut fluchtet.

**Parallelführungsbaugruppe**

Legen Sie die Parallelführungsschiene (4) längs auf den Arbeitstisch (2). Platzieren Sie eine Gewinde-Gegenplatte an einem Ende der Führungsschiene (4) unter dem Arbeitstisch (2) und schrauben Sie eine Flügelschraube von Hand ein, um das Schienenende mit der Gegenplatte zu verbinden. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Ende der Parallelführungsschiene. Um die Parallelführung (4) in die gewünschte Position zu bringen, lösen Sie die Schrauben und verschieben Sie die Führung; um die Parallelführung zu fixieren, ziehen Sie die beiden Schrauben von Hand fest an.


45°-Schneidführungsbaugruppe


Setzen Sie die 45°-Schneidführung (5) auf die parallele Führungsschiene (4) ein, sodass sie gleitet.

Montage/Austausch des Sägeblatts

**ACHTUNG! BEIM UMGANG MIT DEM SÄGEBLATT SCHNITTFESTE SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN! SCHNITTGEFAHR!
VERWENDEN SIE NUR KOMPATIBLE SÄGEBLÄTTER!**

Lösen Sie die Befestigungsschrauben (a) der unteren Klingenschutzhaube (11) (siehe Abbildung) und nehmen Sie die Haube vorsichtig ab. Setzen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Innensechskantschlüssel (c) auf die Klemmmutter und anschließend den Wellenschlüssel (f), wie in der Abbildung unten gezeigt. Lösen Sie die Mutter mit dem Innensechskantschlüssel (c), während Sie die Welle mit dem Wellenschlüssel (f) festhalten. Sobald die Mutter gelöst ist, entfernen Sie die Schlüssel und schrauben Sie die Mutter vollständig von Hand ab.





Entfernen Sie den äußeren Flansch (d). Entfernen Sie das alte Sägeblatt (e). Setzen Sie das neue Sägeblatt auf den inneren Flansch. Achten Sie darauf, das Sägeblatt mittig auf der Kante des inneren Flansches zu positionieren. Montieren Sie das neue Sägeblatt, indem Sie die Demontageschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Prüfen Sie, ob das Sägeblatt mittig sitzt, kein seitliches oder vertikales Spiel hat und sich leicht drehen lässt. Falls diese Bedingungen nicht erfüllt sind, wiederholen Sie die Montage des Sägeblatts.

Staubabsaugung

Das Produkt ist mit einem Kupplungsadapter für ein Staubabsaug- oder Absaugsystem (12) ausgestattet.

Betrieb



ACHTUNG! BEI AUFTRETEN VON UNNORMALEM BETRIEBGERÄUSCHEN STELLEN SIE DAS WERKZEUG SOFORT AB UND WENDEN SIE SICH ZUR ÜBERPRÜFUNG UND REPARATUR AN EIN AUTORISIERTES SERVICECENTER.



ACHTUNG! VERWENDEN SIE IMMER NUR KOMPOTITIVE MESSER DES ZUSAMMENHANGENDEN TYPENS, DER ABMESSUNGEN UND DER DREHSTUFE ZUM GERÄT ENTSPRECHEN. VERWENDEN SIE KEINE BESCHÄDIGTEN, STARK ABGENUTZTEN ODER RISSE MESSER. VERWENDEN SIE KEINE HOCHSCHNELLSTAHLMESSER!

Befestigung auf der Arbeitsfläche

Befestigen Sie das Produkt auf einer stabilen, festen und ebenen Fläche. Verschrauben Sie das Produkt mit den vorhandenen Schrauben am Stützrahmen.

Einstellen des Schnittwinkels

Lösen Sie die beiden Winkeleinstellschrauben (9) und stellen Sie den Winkel auf den gewünschten Wert ein. Ziehen Sie die beiden Schrauben nach der Einstellung wieder fest an.

Kürzungen vornehmen

Verwenden Sie die Führungen (4) oder (5), je nach gewünschter Schnittart. Prüfen Sie das Werkstück vor dem Schnitt: Es darf keine Nägel, Schrauben, Klammern oder andere metallische oder sonstige Bauteile enthalten. Entfernen Sie alle Fremdkörper, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen. Legen Sie das Werkstück so auf den Arbeitstisch (2), dass es das Sägeblatt nicht berührt. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter (7) auf „EIN“ stellen. Warten Sie, bis das Sägeblatt seine maximale Drehzahl erreicht hat. Schieben Sie das Werkstück mithilfe des Schiebestocks zum Sägeblatt.



VORSICHT! BENUTZEN SIE NICHT IHRE HÄNDE, UM DAS WERKZEUG ZU SCHIEBEN! SCHNITTGEFAHR!

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, indem Sie den Schalter (7) in die Position AUS drücken, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis die Klinge vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Gerät bedienen. Die Klinge kann direkt nach dem Stillstand heiß sein; warten Sie, bis sie abgekühlt ist.

Überlastung – maximale Betriebszeit

Das Produkt hat eine maximale Dauerbetriebszeit von 10 Minuten (S2). Diese maximale Dauerbetriebszeit darf nicht überschritten werden. Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb mindestens 10 Minuten lang vollständig abkühlen. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden oder seine Lebensdauer verkürzt werden.

Reinigung und Instandhaltung



ACHTUNG! Vor jeglichen Eingriffen an dem Gerät muss die Stromzufuhr zum Gerät unterbrochen werden.

Reinigung

- Halten Sie die Lüftungsschlitze des Gehäuses sauber, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch, mit einem weichen Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie ein mit Seifenwasser angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel (wie Benzin und Derivate, Alkohol), da diese die Kunststoffteile beschädigen können.

Wartung

Unsere Geräte sind für einen langen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand ausgelegt. Durch Befolgen der obigen Anweisungen erzielen Sie stets maximale Zufriedenheit.

Lagerung

- Reinigen Sie das Gehäuse vor der Lagerung stets mit einem leicht in Seifenwasser angefeuchteten Tuch.
- Lagern Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort, an einem stabilen und sicheren Standort, kühl und trocken und vermeiden Sie extrem hohe oder niedrige Temperaturen.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und bewahren Sie es möglichst an einem dunklen Ort auf.
- Um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden, sollte das Produkt nicht in Plastikfolie oder einem Plastikbeutel verpackt aufbewahrt werden.



Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät (EEE) eingestuft. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Diese können aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Bitte geben Sie die Altgeräte (WEEE) an einer autorisierten Sammel- und Recyclingstelle ab.

Description

1. Règle
2. Table de travail
3. Garde de lame
4. Guide parallèle
5. Guide de coupe à 45°
6. Vis de blocage de guidage parallèle
7. Interrupteur marche/arrêt
8. Cordon d'alimentation
9. Vis de blocage d'angle de coupe
10. Échelle d'angle de coupe
11. Protection de lame inférieure
12. Port d'extraction de poussière



Accessoires:

- 1 lame de scie (200 x 2,4 x 16 mm)
- 2 clés de rechange pour lames

Spécifications techniques

Code produit	679094
Tension / fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide	2950 tr/min
Diamètre de la lame	200 x 2,4 x 16 mm
Profondeur de coupe	27 mm – 45 mm
Angle de coupe	45° - 90°
Niveau de puissance acoustique (lwa)	106 dB(A)
Classe d'isolation	je
Degré de protection	IP20
Durée de fonctionnement continu S2	10 min
Profondeur de coupe maximale à 90°	45 mm
Profondeur de coupe maximale à 45°	27 mm
Accessoires	Lame de scie à pointe en carbure
Poids net	~10,4 kg

Merci d'avoir acheté ce produit EVOTOOLS, fabriqué selon les normes de sécurité et d'utilisation les plus strictes.

Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.



Avertissement ! Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel et les consignes générales de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces règles peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures.

Avertissements généraux de sécurité concernant les outils électriques

Zone de travail

- Maintenez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones sombres peuvent provoquer des accidents.
- N'utilisez pas ce produit dans des atmosphères potentiellement explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de particules inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer ces substances.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées éloignés de la zone de travail. Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle.

Mesures de sécurité pour les outils électriques



ATTENTION! VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LA TENSION D'ALIMENTATION CORRESPOND À LA TENSION INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT.

- N'utilisez pas d'outils électriques avec les mains mouillées.
- Ne tordez pas le cordon d'alimentation du produit.
- Ne transportez pas le produit par son cordon d'alimentation et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise.
- Tenez le cordon d'alimentation éloigné des sources de chaleur, de l'huile, de la graisse ou des objets pointus.
- Vérifiez régulièrement la prise et le cordon d'alimentation. En cas de dommage, contactez un électricien qualifié. N'utilisez pas d'outils électriques dont le cordon d'alimentation est endommagé.
- Inspectez visuellement les outils électriques avant de les mettre en marche. N'utilisez pas d'outils électriques endommagés.
- Avant utilisation, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et que les accessoires sont correctement montés et fixés.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles. N'essayez pas d'utiliser ou d'adapter des accessoires incompatibles ou improvisés.
- Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur est en position « Arrêt » avant de brancher le cordon d'alimentation. N'utilisez pas d'outils électriques dont l'interrupteur ne fonctionne pas correctement.
- N'utilisez pas ce produit sous la pluie ou en cas d'humidité excessive. L'eau qui pénètre à l'intérieur de l'outil augmente le risque de court-circuit.
- Pour une utilisation en extérieur, utilisez des rallonges certifiées et correctement marquées pour un usage extérieur.
- Ne surchargez pas le produit ! Son utilisation est sûre si ses paramètres de fonctionnement sont respectés. N'utilisez pas les outils électriques à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.

Mesures de sécurité personnelle

- N'utilisez pas d'outils électriques si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments susceptibles d'affecter votre capacité de concentration.
- Portez toujours des vêtements appropriés. Évitez les vêtements amples et les bijoux. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les. Ils risquent d'être pris dans les pièces mobiles de la machine.



- Lors de l'utilisation, le port d'équipements de protection individuelle est obligatoire : lunettes de sécurité, protection auditive, masque de protection respiratoire et gants de protection. Le port de chaussures de sécurité à adhérence

renforcée est recommandé.

- S'il est possible d'installer des dispositifs d'aspiration de poussière, assurez-vous qu'ils soient correctement raccordés et utilisés.
- Faites des pauses dès que nécessaire. L'utilisation continue d'outils électriques pendant de longues périodes peut entraîner de la fatigue, susceptible de provoquer des accidents.
- Éteignez les outils électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



- Utilisez uniquement des prises de courant mises à la terre et en bon état de fonctionnement, conformément à la réglementation en vigueur .

Service

Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel autorisé, en utilisant des accessoires et des pièces de rechange d'origine afin d'éviter les accidents dus à des réparations incorrectes.

Mesures de sécurité spécifiques pour la scie circulaire

- Installez le produit sur une surface plane et stable afin d'éviter qu'il ne glisse pendant son utilisation. Il est impératif de le fixer à la surface de travail à l'aide de vis.
- Vérifiez le bon fonctionnement du protecteur de lame. N'utilisez pas la machine sans le protecteur de lame ou si celui-ci est endommagé.
- Toutes les protections doivent être correctement installées. L'utilisation du produit sans protections installées est interdite.
- Inspectez la lame de scie avant chaque utilisation. Si vous constatez des dommages ou une usure excessive, remplacez la lame.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec ce produit. N'utilisez pas de solutions de fortune et n'essayez pas d'adapter des accessoires incompatibles.
- Assurez-vous d'avoir retiré toutes les clés utilisées pour le montage avant de mettre l'équipement en marche.



- Ne placez pas votre main près de la lame de scie lorsque l'appareil est branché, que la lame soit en mouvement ou non. Ne placez pas votre main près de la lame de scie, même si l'appareil n'est pas branché, tant que la lame n'est pas complètement arrêtée.



- Utilisez le poussoir fourni avec le produit pour pousser le matériau à couper. N'utilisez pas votre main pour pousser le matériau à couper.

Usage prévu

La scie circulaire est conçue pour un usage personnel et permet d'effectuer des coupes longitudinales et transversales dans du bois massif, du bois composite et des matières plastiques.

CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR UN USAGE INDUSTRIEL !
NE PAS UTILISER POUR COUPER DU BOIS DE SECTION RONDE !


Assemblée



ATTENTION! DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE COMMENCER TOUTE OPÉRATION D'ASSEMBLAGE, DE RÉGLAGE OU D'ENTRETIEN.

Ensemble de protection de lame (3)

Desserrez les deux vis du cadre (a) et retirez-le. Desserrez les vis de fixation du support de protection (b) et positionnez ce dernier dans son logement. Serrez fermement les vis de fixation du support de protection. Vérifiez que le support est bien aligné avec la fente de la lame. Remontez le cadre et serrez fermement les vis. Fixez la protection au support à l'aide de la vis (c) et serrez l'écrou à la main. Vérifiez que la protection coulisse librement de haut en bas et qu'elle est bien alignée avec la fente de la lame.



Ensemble de guidage parallèle

Placez le rail de guidage parallèle (4) longitudinalement sur la table de travail (2). Placez une contre-plaque filetée à une extrémité du rail de guidage (4), sous la table de travail (2), et vissez manuellement une vis à ailettes afin de relier l'extrémité du rail à la contre-plaque. Répétez l'opération à l'autre extrémité du rail de guidage parallèle. Pour déplacer le rail de guidage parallèle (4) à la position souhaitée, desserrez les vis et déplacez le rail ; pour le bloquer, serrez fermement les deux vis à la main.

ensemble de guide de coupe à 45°



Insérez le guide de coupe à 45° (5) sur le rail de guidage parallèle (4) de manière à ce qu'il glisse.

Montage/remplacement de la lame de scie



ATTENTION ! PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION ANTI-COUPURES LORSQUE VOUS MANIPULEZ LA LAME DE SCIE ! RISQUE DE COUPURE ! UTILISEZ UNIQUEMENT DES LAMES DE SCIE COMPATIBLES!

Desserrez les vis de fixation (a) du carter inférieur de protection de la lame (11) (figure ci-contre) et retirez-le avec précaution. Placez la clé Allen fournie (c) sur l'écrou de serrage, puis la clé à arbre (f), comme illustré ci-dessous. Desserrez l'écrou avec la clé Allen (c) tout en maintenant l'arbre bloqué avec la clé à arbre (f). Une fois l'écrou desserré, retirez les clés et dévissez-le complètement à la main.



Retirez la bride extérieure (d). Retirez l'ancienne lame (e). Placez la nouvelle lame de scie sur la bride intérieure. Veillez à bien centrer la lame sur le rebord de la bride intérieure. Installez la nouvelle lame de scie en suivant les étapes de démontage dans l'ordre inverse. Vérifiez que la lame est centrée, qu'elle ne présente aucun jeu latéral ou vertical et qu'elle se déplace facilement. Si ces conditions ne sont pas remplies, recommencez l'opération d'installation de la lame.

Extraction de poussière

Le produit est fourni avec un adaptateur de couplage pour un système de dé poussiérage ou d'extraction (12).

Opération



ATTENTION ! EN CAS DE BRUITS DE FONCTIONNEMENT ANORMAUX, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L'OUTIL ET CONTACTEZ UN CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ POUR INSPECTION ET RÉPARATION.



ATTENTION ! Utilisez toujours des lames compatibles, dont le type, les dimensions et la vitesse correspondent à l'équipement. N'utilisez pas de lames endommagées, excessivement usées ou fissurées. N'utilisez pas de lames en acier à haute vitesse !

Fixation sur le plan de travail

Fixez le produit sur une surface stable, solide et plane. Fixez-le à la surface de travail à l'aide de vis, en utilisant les trous existants sur le cadre de support.

Réglage de l'angle de coupe

Desserrez les 2 vis de réglage d'angle (9) et ajustez l'angle à la valeur souhaitée. Resserrer fermement les 2 vis après le réglage.

Effectuer des coupes

Utilisez les guides (4) ou (5), selon le type de coupe souhaité. Avant de couper, inspectez la pièce : elle ne doit contenir ni clous, ni vis, ni agrafes, ni aucun autre élément métallique ou autre. Retirez tous les corps étrangers avant de commencer la coupe. Placez la pièce sur la table de travail (2) sans qu'elle entre en contact avec la lame de scie. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur (7) en position MARCHE. Attendez que la lame atteigne sa vitesse maximale. Utilisez le poussoir pour faire avancer la pièce vers la lame de scie.



ATTENTION ! NE PAS UTILISER VOS MAINS POUR POUSSER LA PIÈCE ! RISQUE DE COUPURE !

Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur (7) en position OFF, débranchez-le et attendez l'arrêt complet de la lame avant toute intervention. La lame peut être chaude immédiatement après l'arrêt ; attendez qu'elle refroidisse.

Surcharge – durée de fonctionnement maximale

Ce produit a une durée de fonctionnement continu maximale de 10 minutes (S2). Ne dépassez pas cette durée. Laissez le produit refroidir complètement (au moins 10 minutes). Dans le cas contraire, vous risquez de l'endommager ou d'en réduire la durée de vie.

Nettoyage et entretien



ATTENTION ! Avant toute intervention sur l'équipement, coupez l'alimentation électrique du secteur.

Nettoyage

- Veillez à ce que les fentes de ventilation du boîtier restent propres afin d'éviter la surchauffe du moteur.
- Nettoyez régulièrement l'appareil, de préférence après chaque utilisation, avec un chiffon doux. Si des saletés persistent, utilisez un chiffon imbibé d'eau savonneuse.
- N'utilisez pas de solvants (tels que : essence et dérivés, alcool) car ils peuvent endommager les pièces en plastique.

Entretien

Notre équipement est conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien. En suivant les instructions ci-dessus, vous obtiendrez toujours une satisfaction maximale lors de son utilisation.

Stockage

- Nettoyez toujours le boîtier avec un chiffon légèrement humidifié à l'eau savonneuse avant de le ranger.
- Conserver le produit hors de portée des enfants, dans une position stable et sûre, dans un endroit frais et sec, à l'abri des températures excessivement élevées ou basses.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil et conservez-le, si possible, dans un endroit sombre.
- Ne pas conserver le produit emballé dans du film plastique ou un sac en plastique afin d'éviter l'accumulation d'humidité.



Ce produit est classé comme Équipement Électrique et Électronique (EEE). Conformément à la Directive 2012/19/UE, il est interdit d'éliminer les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent affecter l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez retourner les DEEE à un centre de collecte et de recyclage agréé.

Descrição

1. Governante
2. Mesa de trabalho
3. Guarda da lâmina
4. Guia paralelo
5. Guia de corte de 45°
6. Parafuso de travamento da guia paralela
7. Interruptor liga/desliga
8. Cabo de alimentação
9. Parafuso de travamento do ângulo de corte
10. Escala de ângulo de corte
11. Proteção inferior da lâmina
12. Porta de extração de poeira



Acessórios:

- 1 lâmina de serra (200 x 2,4 x 16 mm)
- 2 chaves de substituição de lâmina

Especificações técnicas

Código do produto	679094
Tensão/frequência	220-240V / 50-60Hz
Potência nominal	800W
Velocidade sem carga	2950 rpm
Diâmetro da lâmina	200 x 2,4 x 16 mm
Profundidade de corte	27 mm – 45 mm
Ângulo de corte	45° - 90°
Nível de potência sonora (lwa)	106 dB(A)
Classe de isolamento	EU
Grau de proteção	IP20
Tempo de operação contínuo S2	10 minutos
Profundidade máxima de corte a 90°	45 mm
Profundidade máxima de corte a 45°	27 mm
Acessórios	Lâmina de serra com ponta de carboneto
Peso líquido	~10,4 kg

Obrigado por adquirir este produto EVOTOOLS, fabricado de acordo com os mais altos padrões de segurança e operação. Guarde este manual para futuras consultas.



Atenção! Para sua segurança, leia atentamente este manual e as instruções gerais de segurança antes de usar o equipamento. O não cumprimento destas regras pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos.

Avisos gerais de segurança para ferramentas elétricas

Área de trabalho

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas escuras podem causar acidentes.
- Não utilize o produto em atmosferas potencialmente explosivas, por exemplo, na presença de líquidos, gases ou partículas inflamáveis. Ferramentas elétricas geram faíscas que podem inflamar esses materiais.
- Mantenha crianças e pessoas não autorizadas longe da área de trabalho. Distrações podem causar perda de controle.

Medidas de segurança para ferramentas elétricas



ATENÇÃO! VERIFIQUE SEMPRE SE A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO CORRESPONDE À TENSÃO ESPECIFICADA NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

- Não utilize ferramentas elétricas com as mãos molhadas.
- Não torça o cabo de alimentação do produto.
- Não transporte o produto pelo cabo de alimentação e não puxe o cabo de alimentação para desconectá-lo da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor, óleo, graxa ou objetos pontiagudos.
- Verifique regularmente a ficha e o cabo de alimentação. Em caso de danos, contacte um electricista autorizado. Não utilize ferramentas elétricas com um cabo de alimentação danificado.
- Inspeccione visualmente as ferramentas elétricas antes de ligá-las. Não utilize ferramentas elétricas danificadas.
- Antes de usar, verifique se todos os parafusos estão bem apertados e se os acessórios estão montados e fixados corretamente.
- Utilize apenas acessórios compatíveis. Não tente usar ou adaptar acessórios incompatíveis ou improvisados.
- Evite o acionamento acidental. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição "Desligado" antes de conectar o cabo de alimentação à tomada. Não utilize ferramentas elétricas cujos interruptores não estejam funcionando corretamente.
- Não utilize o produto em dias de chuva ou em condições de umidade excessiva. A entrada de água no interior da ferramenta aumenta o risco de curto-circuito.
- Para uso externo, utilize extensões elétricas certificadas e devidamente identificadas para uso externo.
- Não sobrecarregue o produto! Ele pode ser usado com segurança se seus parâmetros de operação forem respeitados. Não utilize ferramentas elétricas para fins diferentes daquelas para os quais foram projetadas.

Medidas de segurança pessoal

- Não utilize ferramentas elétricas se estiver cansado ou sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos que possam afetar sua capacidade de concentração.
- Use sempre roupas adequadas. Não use roupas largas ou joias. Se tiver cabelos compridos, prenda-os. Há risco de ficarem presos nas partes móveis da máquina.



- Durante a utilização, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual: óculos de segurança, protetores auriculares, máscara de proteção respiratória e luvas de proteção. Recomenda-se o uso de calçado de

segurança que proporcione maior aderência.

- Caso haja possibilidade de instalar dispositivos de extração de poeira, certifique-se de que estejam conectados e sejam utilizados corretamente.
- Faça pausas sempre que necessário. O uso contínuo de ferramentas elétricas por longos períodos pode causar fadiga, o que pode levar a acidentes.
- Desligue as ferramentas elétricas quando não estiverem em uso.



- Utilize apenas tomadas com aterramento e em perfeito estado de funcionamento, de acordo com as normas vigentes .

Serviço

Os reparos devem ser realizados somente por pessoal autorizado, utilizando acessórios e peças de reposição originais para evitar acidentes decorrentes de reparos inadequados.

Medidas de segurança específicas para a serra de mesa

- Monte o produto em uma superfície plana e estável para evitar que ele deslize durante o uso. É obrigatório fixar o produto à superfície de trabalho com parafusos.
- Verifique o funcionamento correto da proteção da lâmina. Não utilize a máquina sem a proteção da lâmina ou se esta estiver danificada.
- Todas as proteções devem estar corretamente instaladas. É proibido usar o produto sem as proteções instaladas.
- Inspeccione a lâmina de serra antes de cada utilização. Se notar danos ou desgaste excessivo, substitua a lâmina.
- Utilize apenas acessórios compatíveis com este produto. Não faça improvisações e não tente adaptar acessórios incompatíveis.
- Certifique-se de remover todas as chaves utilizadas na montagem antes de ligar o equipamento.



- Não aproxime a mão da lâmina de serra quando o produto estiver conectado à fonte de alimentação, independentemente de a lâmina estar girando ou não. Mesmo que o produto não esteja conectado à fonte de alimentação, não aproxime a mão da lâmina de serra se ela não tiver parado completamente.



- Utilize a haste de empurrar fornecida com o produto para empurrar o material durante o corte. Não utilize a mão para empurrar o material.

Uso pretendido

A serra de mesa destina-se ao uso pessoal para operações de corte longitudinal e transversal em madeira maciça, madeira composta e materiais plásticos.

NÃO FOI PROJETADO PARA USO INDUSTRIAL!

NÃO UTILIZE PARA CORTAR MADEIRA DE SEÇÃO REDONDA!


Conjunto



ATENÇÃO! DESCONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ANTES DE INICIAR QUALQUER OPERAÇÃO DE MONTAGEM, AJUSTE OU MANUTENÇÃO.

Conjunto de proteção da lâmina (3)

Solte os 2 parafusos da estrutura (a) e remova a estrutura. Solte os parafusos de fixação do suporte da proteção (b) e posicione o suporte da proteção em sua ranhura. Aperte firmemente os parafusos de fixação do suporte da proteção. Verifique se o suporte está alinhado com a ranhura da lâmina. Remonte a estrutura; aperte firmemente os parafusos. Conecte a proteção ao suporte de montagem usando o parafuso (c); aperte a porca apenas com a mão. Verifique se a proteção se move livremente para cima e para baixo e se está alinhada com a ranhura da lâmina.



Conjunto de guia paralela

Coloque o trilho guia paralelo (4) longitudinalmente sobre a mesa de trabalho (2). Posicione uma contraplaca roscada em uma das extremidades do trilho guia (4), sob a mesa de trabalho (2), e rosqueie manualmente um parafuso borboleta de forma a conectar a extremidade do trilho à contraplaca. Repita a operação na outra extremidade do trilho guia paralelo. Para mover o trilho guia paralelo (4) para a posição desejada, afrouxe os parafusos e mova o trilho; para fixar o trilho guia paralelo, aperte firmemente os 2 parafusos manualmente.

conjunto de guia de corte de 45°



Insira o guia de corte de 45° (5) no trilho guia paralelo (4) para que ele deslize.

Montagem/substituição da lâmina de serra



ATENÇÃO! USE LUVAS DE PROTEÇÃO RESISTENTES A CORTES AO MANUSEAR A LÂMINA DE SERRA! PERIGO DE CORTE! UTILIZE APENAS LÂMINAS DE SERRA COMPATÍVEIS!

Solte os parafusos de fixação (a) da proteção inferior da lâmina (11) (figura ao lado) e remova-a cuidadosamente. Coloque a chave Allen incluída na embalagem (c) na porca de fixação e, em seguida, a chave de eixo (f), conforme mostrado na figura abaixo. Solte a porca com a chave Allen (c) enquanto segura o eixo travado com a chave de eixo (f). Assim que a porca estiver solta, remova as chaves e desaperte completamente a porca com a mão.



Remova a flange externa (d). Remova a lâmina antiga (e). Coloque a nova lâmina de serra na flange interna. Preste atenção em centralizar a lâmina na borda da flange interna. Monte a nova lâmina de serra seguindo os passos de desmontagem na ordem inversa. Verifique se a lâmina está centralizada, não apresenta folga lateral ou vertical e se move facilmente. Caso essas condições não sejam atendidas, repita a operação de instalação da lâmina.

Extração de poeira

O produto é fornecido com um adaptador de acoplamento para um sistema de coleta ou extração de poeira (12).

Operação



ATENÇÃO! SE OCORRER RUÍDOS ANORMAIS DURANTE O FUNCIONAMENTO, PARE IMEDIATAMENTE A FERRAMENTA E ENTRE EM CONTATO COM UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PARA INSPEÇÃO E REPAROS.



ATENÇÃO! UTILIZE SEMPRE LÂMINAS COMPATÍVEIS COM O TIPO, AS DIMENSÕES E A VELOCIDADE DO EQUIPAMENTO. NÃO UTILIZE LÂMINAS DANIFICADAS, EXCESSIVAMENTE DESGASTADAS OU RACHADAS. NÃO UTILIZE LÂMINAS DE AÇO RÁPIDO!

Fixação na superfície de trabalho

Fixe o produto em uma superfície estável, sólida e plana. Prenda o produto à superfície de trabalho com parafusos, utilizando os orifícios existentes na estrutura de suporte.

Ajustando o ângulo de corte

Solte os 2 parafusos de ajuste de ângulo (9) e ajuste o ângulo para o valor desejado. Aperte firmemente os 2 parafusos após o ajuste.

Fazendo cortes

Utilize as guias (4) ou (5), dependendo do tipo de corte que deseja fazer. Inspeccione a peça antes de iniciar o corte: ela não deve conter pregos, parafusos, grampos ou outros componentes metálicos ou de qualquer outro tipo. Remova todos os objetos estranhos antes de começar a cortar. Coloque a peça sobre a mesa de trabalho (2) sem que ela entre em contato com a lâmina de serra. Ligue o produto pressionando o interruptor (7) para a posição LIGADO. Aguarde até que a lâmina atinja a velocidade máxima. Utilize o empurrador para avançar a peça em direção à lâmina de serra.



ATENÇÃO! NÃO USE AS MÃOS PARA EMPURRAR A PEÇA! PERIGO DE CORTE!

Após terminar o uso, desligue o produto pressionando o interruptor (7) para a posição DESLIGADO, retire o plugue da tomada e aguarde a lâmina parar completamente antes de realizar qualquer intervenção no produto. A lâmina pode estar quente imediatamente após a parada; aguarde até que ela esfrie.

Sobrecarga – tempo máximo de operação

O produto tem um tempo máximo de operação contínua de S2 10 min. Não exceda o tempo máximo de operação contínua. Deixe o produto esfriar completamente (pelo menos 10 min). Caso contrário, você poderá danificar o produto ou reduzir sua vida útil.

Limpeza e manutenção



ATENÇÃO! Antes de qualquer intervenção no equipamento, desligue-o da tomada.

Limpeza

- Mantenha as aberturas de ventilação da carcaça limpas para evitar o superaquecimento do motor.
- Limpe regularmente o equipamento com um pano macio, de preferência após cada utilização. Se a sujidade persistir, utilize um pano humedecido em água com sabão.
- Não utilize solventes (como gasolina e derivados, álcool), pois podem danificar as peças de plástico.

Manutenção

Nossos equipamentos foram projetados para operar por um longo período com o mínimo de manutenção. Seguindo as instruções acima, você sempre obterá a máxima satisfação durante o uso.

Armazenar

- Sempre limpe a carcaça com um pano levemente umedecido em água com sabão antes de guardar.
- Guarde o produto em local inacessível a crianças, em posição estável e segura, em local fresco e seco, evitando temperaturas excessivamente altas ou baixas.
- Proteja o produto da luz solar direta e, se possível, guarde-o em local escuro.
- Não mantenha o produto embalado em filme plástico ou saco plástico para evitar o acúmulo de umidade.



Este produto é classificado como Equipamento Elétrico e Eletrônico (EEE). De acordo com a Diretiva 2012/19/UE, é proibido eliminar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) como resíduos municipais não triados. Estes podem afetar o ambiente e a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, devolva os REEE a um centro de recolha e reciclagem autorizado.